

ÖNRAGASZTÓ FOTÓTAPÁTA DELUXE MATRICA

Termék leírása:

Gyártó: ARTTOR

Származási ország: Lengyelország / Európa

Súly: 300g/m²

Anyaga: öntapadó poliészter szövet

Hátlap: Szilikon bevonatú papír, csatorna típusú

A panelek illesztése: Fuga - éltől élig

A megrendelő terve alapján egyedileg elkészített öntapadós fotótapéták méretei és panelszáma az engedélyezett tervnek megfelelő.

| ÖNRAGASZTÓ FOTÓTAPÁTA DELUXE MATRICA | |
|--------------------------------------|---------------|
| Modell / Teljes méret | Blokkok száma |
| WF4AA100x70 / 100x70 cm | 2 |
| WF4AA150x105 / 150x105 cm | 3 |
| WF4AA200x140 / 200x140 cm | 4 |
| WF4AA250x175 / 250x175 cm | 5 |
| WF4AA300x210 / 300x210 cm | 6 |
| WF4AA350x256 / 350x256 cm | 7 |
| WF4AA400x280 / 400x280 cm | 8 |
| WF4AA450x315 / 450x315 cm | 9 |
| WF4AA500x350 / 500x350 cm | 10 |

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, és el tudja végezni az összeszerelést saját maga vagy egy tapasztalt személy segítségével.

Gyártói garancia:

- A gyártó mindent megtesz annak érdekében, hogy vásárlóinak minőségi terméket biztosítson.
- gyártó a termék vásárlásától számított 2 év garanciát vállal a vásárlónak.
- A jótállás keretében a Gyártó köteles minden gyártási vagy anyaghibából eredő hibát eltávolítani.

A gyártó nem vállal felelősséget a következők-ből eredő hibákért:

- Bármely elem módosítása vagy módosítása.
- Szakszerűtlen telepítés, használat vagy karbantartás a rendeltetésszerű használattal és az utasításokkal ellentétben.
- Használat közben keletkezett mechanikai sérülések.

Tartalmi, technikai és vásárlás utáni támogatás:

Ha bármilyen kérdése, aggálya, problémája vagy egyéb kérdése van a termék használatával és telepítésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül a kereskedőhöz vagy a gyártóhoz.



Ne hagyja a terméket gyúlékony anyagok közelében.



Ne tárolja magas páratartalmú helyiségben.



Megjegyzés: Csak rendeltetésszerűen használja a terméket. A termék nem játék, apró, kiálló részeket tartalmazhat. Gyermekek elől elzárva tartandó.



gyártás során felhasznált tinták megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi tanúsítványoknak, lehetővé téve a termékek beltéri felhasználását.



A termékeink csomagolásához használt anyagok olyan anyagokból készülnek, amelyek a nemzeti környezetvédelmi előírásoknak megfelelően újrahasznosíthatók.



Tartsa távol hőforrásoktól, ne a hőt kibocsátó eszközök és berendezések felett vagy közvetlen közelében. A terméket olyan helyen kell elhelyezni, amely nincs kitéve huzatnak.



Termelő: Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Telepítési útmutató (HU)

Készítmény:

1. Készítse elő azt a falat, amelyre az öntapadós fotótapétát szeretné felragasztani:

- Győződjön meg arról, hogy a fal száraz, tiszta és zsírmentes.
- Győződjön meg arról, hogy a falon nincsenek hézagok. Ha van ilyen, kérjük, töltsse ki.
- Alapozó vagy festékbepvonat nélküli falakat (pl. gipszkarton, ásványi vakolatok, gipszvakolatok, betonfelületek) megfelelő alapozóval kell alapozni.
- Ha a falat tapéta borítja – tisztítsa meg a falat minden réteg régi tapétától, majd alapozza le a falat.
- Ha kontrasztos színek vannak a falon, akkor az öntapadós fotótapéta felhordása előtt javasolt egy világos alaplakot használni, amely kiegyenlíti a háttérszíneket és elősegíti az öntapadós fotótapéta egyenletes fedést. Ennek köszönhetően az öntapadós fotótapéta jobban tapad, és a mintát nem zavarják az alapfelület intenzív színei.
- A tökéletes hatás eléréséhez a felületet megfelelő alapozóval kell alapozni.

FIGYELEM!!!

- Ne ragasszon öntapadós fotótapéta azonnal a falfestés után - 28 napot kell várni!
- Az öntapadós fotótapéta felhordását a festék teljes megszáradása után kell elvégezni a festékgyártó ajánlása szerint (általában kb. 21-28 nap).
- Az öntapadós fotótapéta nem alkalmas latex vagy akril festékekre, illetve egyenetlen vagy texturált felületű falakra, mivel ez a tapéta leválásához vezethet.

2. Csomagolja ki az öntapadós fotótapéta tapétát, és ellenőrizze, hogy a tekercseken lévő minták egymás mellé helyezve összeérnek-e. Ha azt észleli, hogy a minta vagy a szín nem egyezik a sorrenddel, vagy a tekercsek szélei nem csatlakoznak megfelelően, ne ragasszon öntapadós fotótapéta. Ha bármilyen problémát tapasztal, forduljon a szállítójához. A falragasztás után a nem megfelelőre vonatkozó reklamációt nem fogadjuk el. Minden szabálytalanságot jelteni kell a telepítés előtt. **Ne kezdje el a jelentkezési folyamatot azelőtt, hogy tisztázta volna a kétségeket vagy a következtetéseket.**

3. Készítse elő az öntapadós fotótapéta felrakásához szükséges anyagokat és eszközöket:

- Ceruza, olló, mérőeszközök
- Tapétahenger, rugalmas nyomóhenger vagy finom gumibeté
- Maszkoló szalag

4. Nagyon száraz vagy hideg helyiségekben nem javasolt öntapadós fotótapéta felhordása, mivel ezek a körülmények negatívan befolyásolhatják a tapadást és a tartósságot.

Biztonsági információk



gyártó, az Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna tájékoztatja, hogy a legyártott termék minden biztonsági követelménynek megfelel. A gyártás során felhasznált anyagok káros anyagoktól mentesek, és a vonatkozó szabványok szerint vizsgáltak és tanúsítottak, biztosítva a biztonságos használatot az általános biztonsági előírásoknak megfelelően. Az Arttor Leszek Błahyj urat jelölte ki kapcsolattartójának a termékkel kapcsolatos ügyekben. További információkért vagy kérdéseivel forduljon hozzánk a következő e-mail címen: biuro@arttor.pl.

Telepítés:

1. Miután megbizonyosodott arról, hogy az öntapadós fotótapéta megfelel a megrendelésének (minőségben, színekben és minta- és éllillesztésben), rendezze el a paneleket a megfelelő sorrendben, a falon való elrendezésük szerint. Az öntapadós fotótapéta felhordása előtt terítse el az összes csíkot egy sima és tiszta felületre, hogy azok teljesen kiegyenesedjenek.

2. Az öntapadós fotótapéta csíkok függőlegességének és helyzetének jelölése – hosszú vonalzóval, vízmértékkel vagy vonalzóval, az öntapadós fotótapéta szélességének megfelelő időközönként függőleges vonalakat jelöljünk a falon. Ezek a vonalak kiegészítő jelöléseként szolgálnak a pontos felhordás megkönnyítése érdekében.

3. Készítse elő az első öntapadós fotótapéta csíkot, felülről kezdve. Ragassza fel az öntapadós fotótapéta oldalsó és felső részét maszkolószalaggal úgy, hogy az megfelelően a kívánt helyre kerüljön. Ügyeljen arra, hogy az öntapadós fotótapéta csík egyenletesen illeszkedjen a falon korábban megjelölt függőleges vonalhoz (a szerelési útmutató 2. pontja szerint).

4. Miután megbizonyosodott arról, hogy az öntapadós fotótapéta helyesen van elhelyezve, kezdje el felhordani a falra.

Fokozatosan húzza le az öntapadós fotótapétáknak csak azt a részét, amelyet éppen felhord, és óvatosan helyezze fel a falra. Ügyeljen arra, hogy az öntapadós fotótapéta teteje legalább 10 cm-rel teljesen a falhoz tapadjon.

Az öntapadós fotótapéta felületének simításához és a légbuborékok eltávolításához használjon tapétahengert vagy gumibeté. Ezt óvatosan tegye, hogy ne sértse meg az öntapadós fotótapéta. Ügyeljen arra, hogy az öntapadós fotótapéta teljes hosszában megfelelően illeszkedjen a falon lévő függőleges vonalhoz, majd fokozatosan húzza le a papírról. Kis adagokban alkalmazza – húzza le az öntapadós fotótapéta töredékét, majd a falhoz nyomva simítsa el.

5. Ne húzza le egyszerre az öntapadós fotótapéta teljes csíkját, mert ez megnehezítheti a helyes igazítást és a felhordás közbeni egyenetlenségek kijavítását. Ha szükséges, ha hibát észlel, óvatosan lehúzhatja az öntapadós fotótapéta tapétát, és a szerelés során újra felhordhatja a falra.

6. Ismétlje meg az öntapadós fotótapéta falra való felhordását a következő csíkoknál is, ügyelve arra, hogy pontosan illeszkedjen a mintához. Ne feledje, hogy az öveket úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz.

7. Végül hengerrel simítsa el a tapétát és távolítsa el a látható légbuborékokat. Dolgozz a derék közepétől kifelé, a mozdulatokat a szélék felé, felfelé és lefelé irányítva. Ellenőrizze, hogy az első csík megfelelően helyezkedik-e el a függőleges vezetővonal mentén. Szükség esetén óvatosan húzza le az öntapadós fotótapéta tapétát és igazítsa úgy, hogy az tökéletesen a kijelölt helyen legyen.

8. Tapétakéssel vágja le az öntapadós fotótapéta felesleges részeit.

9. Az öntapadós fotótapéta felhelyezése után néhány napig hagyja természetes módon száradni. Ne siesse el ezt a folyamatot, hogy elkerülje a sérüléseket, és gondoskodjon arról, hogy az öntapadós fotótapéta megfelelően tapadjon a falhoz.

Szerelés utáni tevékenységek:

1. Ellenőrizzük az öntapadós fotótapéta falhoz való tapadását, a ragasztott csíkok és minták egyenletességét, ezt 1-2 méter távolságból értékelve.

2. A légbuborékok eltávolítása érdekében hengerrel simítsa újra az öntapadós fotótapéta felületét.

3. Tartsa a szobahőmérsékletet 10°C felett, és biztosítson folyamatos levegőellátást a felhordás után néhány napig.

4. Kerülje el azoknak a helyiségeknek az intenzív fűtését vagy hűtését, amelyekben az öntapadós fotótapéta felhordását végzi.



Termelő: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl