

Istruzioni per l'uso (IT)

CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA AUTOADESIVA ADESIVO DELUXE

Descrizione del prodotto:

Produttore: ARTTOR

Paese di produzione: Polonia / Europa

Peso: 300g/m²

Materiale: Tessuto in poliesteri autoadesivo

Supporto: carta rivestita in silicone, tipo canale

Montaggio dei pannelli: Giunzione - bordo a bordo

Le carte da parati fotografiche autoadesive, realizzate individualmente secondo il design del cliente, hanno dimensioni e numero di pannelli in base al design approvato.

CARTA DA PARATI FOTOGRAFICA AUTOADESIVA ADESIVO DELUXE	
Modello / Dimensioni complessive	Numero di blocchi
WF4AA100x70 / 100x70 cm	2
WF4AA150x105 / 150x105 cm	3
WF4AA200x140 / 200x140 cm	4
WF4AA250x175 / 250x175 cm	5
WF4AA300x210 / 300x210 cm	6
WF4AA350x256 / 350x256 cm	7
WF4AA400x280 / 400x280 cm	8
WF4AA450x315 / 450x315 cm	9
WF4AA500x350 / 500x350 cm	10

Avvertenze e precauzioni:

Prima di iniziare il montaggio, accertatevi di avere gli strumenti adatti e di essere in grado di completare il montaggio da soli o con l'aiuto di una persona esperta.

Garanzia del produttore:

- Il produttore fa ogni sforzo per fornire ai clienti un prodotto di alta qualità.
- Il produttore concede all'acquirente una garanzia di 2 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.
- In base alla garanzia, il Produttore è tenuto a rimuovere tutti i difetti derivanti da errori di fabbricazione o difetti dei materiali.

Il produttore non è responsabile per difetti derivanti da:

- Modifiche o cambiamenti a qualsiasi elemento.
- Installazione, uso o manutenzione impropri, contrari all'uso previsto e alle istruzioni.
- Danni meccanici subiti durante l'uso.

Supporto tecnico, contenutistico e post-acquisto:

In caso di domande, dubbi, problemi o altre questioni relative all'uso e all'installazione del prodotto, contattare direttamente il rivenditore o il produttore.



Non lasciare il prodotto vicino a materiali infiammabili.



Non conservare in locali esposti a elevata umidità.



Nota: utilizzare il prodotto solo per le finalità previste. Il prodotto non è un giocattolo, potrebbe contenere piccole parti sporgenti. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Gli inchiostri utilizzati durante la produzione sono conformi alle certificazioni ambientali e sanitarie che consentono l'impiego dei prodotti in spazi interni.



I materiali utilizzati per imballare i nostri prodotti sono realizzati con materiali riciclabili, nel rispetto delle normative ambientali nazionali.



Tenere lontano da fonti di calore, non sopra o nelle immediate vicinanze di dispositivi e apparecchiature che emettono calore. Il prodotto deve essere posizionato in luoghi non esposti a correnti d'aria.



Produttore: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Istruzioni per l'installazione (IT)

Preparazione:

1. Preparare la parete su cui si desidera attaccare la carta da parati fotografica autoadesiva:

- Assicurarvi che il muro sia asciutto, pulito e privo di grasso.
- Assicuratevi che il muro non abbia fessure. Se ce ne sono, si prega di compilarli.
- Nel caso di pareti senza primer o rivestimento di vernice (ad esempio cartongesso, intonaci minerali, intonaci di gesso, superfici in calcestruzzo), è necessario applicare un primer appropriato.
- Se la parete è ricoperta di carta da parati, pulire la parete da tutti gli strati di vecchia carta da parati e poi applicare il primer.
- Se sulla parete sono presenti colori contrastanti, si consiglia di applicare una mano di fondo leggera prima di applicare la carta da parati fotografica autoadesiva, che uniformerà i colori dello sfondo e faciliterà la copertura uniforme della carta da parati fotografica autoadesiva. Grazie a ciò, la carta da parati fotografica autoadesiva aderirà meglio e il motivo non verrà disturbato dai colori intensi del supporto.
- Per ottenere un effetto perfetto, la superficie deve essere trattata con un primer appropriato.

ATTENZIONE!!!

- Non applicare la carta da parati fotografica autoadesiva subito dopo aver dipinto la parete: bisogna attendere 28 giorni!
- L'applicazione della carta da parati fotografica autoadesiva deve essere effettuata dopo che la vernice si è completamente asciugata, secondo le raccomandazioni del produttore della vernice (solitamente circa 21-28 giorni).
- La carta da parati fotografica autoadesiva non è destinata all'uso su vernici al lattice o acriliche o su pareti con superfici irregolari o strutturate, poiché ciò potrebbe causare il distacco della carta da parati.

2. Disimballare la carta da parati fotografica autoadesiva e verificare che i motivi sui rotoli si uniscano quando li si posiziona uno accanto all'altro. Se noti che il motivo o il colore non corrispondono all'ordine oppure che i bordi dei rotoli non si uniscono correttamente, non applicare la carta da parati fotografica autoadesiva. In caso di problemi, contattare il fornitore. Non saranno accettati reclami per non conformità dopo l'applicazione al muro. Eventuali irregolarità dovranno essere segnalate prima dell'installazione. **Non iniziare la procedura di richiesta prima di aver chiarito eventuali dubbi o incongruenze.**

3. Preparare i materiali e gli strumenti necessari per installare la carta da parati fotografica autoadesiva:

- Matita, forbici, strumenti di misurazione
- Rullo per carta da parati, rullo flessibile a pressione o tergivero delicato
- Nastro adesivo

4. Si sconsiglia di applicare la carta da parati fotografica autoadesiva in stanze molto asciutte o fredde, poiché queste condizioni potrebbero influire negativamente sulla sua aderenza e durata.

Installazione:

1. Dopo esserti assicurato che la carta da parati fotografica autoadesiva sia conforme al tuo ordine (in termini di qualità, colori, motivo e corrispondenza dei bordi), disponi i pannelli nell'ordine corretto, in base alla loro disposizione sulla parete. Prima di applicare la carta da parati fotografica autoadesiva, stendere tutte le strisce su una superficie piana e pulita, in modo che possano stendersi completamente.

2. Contrassegnare la verticalità e la posizione delle strisce di carta da parati fotografica autoadesiva: utilizzando un lungo righello, una livella o un righello, tracciare delle linee verticali sulla parete a intervalli corrispondenti alla larghezza della carta da parati fotografica autoadesiva. Queste linee fungeranno da marcature ausiliarie per facilitare un'applicazione precisa.

3. Preparare la prima striscia di carta da parati fotografica autoadesiva, iniziando dall'alto. Fissare le parti laterali e superiori della carta da parati fotografica autoadesiva con nastro adesivo di carta, in modo che sia posizionata correttamente nel punto previsto. Assicuratevi che la striscia di carta da parati fotografica autoadesiva aderisca in modo uniforme alle linee verticali precedentemente tracciate sulla parete (secondo il punto 2 delle istruzioni di installazione).

4. Dopo esserti assicurato che la carta da parati fotografica autoadesiva sia posizionata correttamente, inizia ad applicarla sulla parete.

Stacca gradualmente solo la parte della carta da parati autoadesiva che stai applicando e posizionala con cura sulla parete. Assicuratevi che la parte superiore della carta da parati fotografica autoadesiva aderisca completamente alla parete per almeno 10 cm.

Per lisciare la superficie della carta da parati fotografica autoadesiva ed eliminare le bolle d'aria, utilizzare un rullo per carta da parati o una spatola. Procedere con delicatezza per non danneggiare la carta da parati fotografica autoadesiva. Assicuratevi che l'intera lunghezza della carta da parati fotografica autoadesiva sia allineata correttamente con la linea verticale sulla parete, quindi continuate a staccarla gradualmente dalla carta. Applicare in piccole quantità: staccare un frammento della carta da parati fotografica autoadesiva, quindi lisciarla premendola contro la parete.

5. Non staccare subito l'intera striscia di carta da parati fotografica autoadesiva, poiché ciò potrebbe rendere difficile regolarla correttamente e correggere eventuali irregolarità durante l'applicazione. Se necessario, se si nota un errore, è possibile staccare con cautela la carta da parati fotografica autoadesiva e riapplicarla alla parete durante l'installazione.

6. Ripetere la stessa procedura di applicazione della carta da parati fotografica autoadesiva sulla parete per le strisce successive, assicurandosi di far corrispondere esattamente il motivo. Ricorda che le cinture sono progettate per adattarsi perfettamente tra loro.

7. Infine, utilizzare un rullo per lisciare la carta da parati e rimuovere eventuali bolle d'aria visibili. Partire dal centro della vita e procedere verso l'esterno, dirigendo i movimenti verso i bordi e verso l'alto e verso il basso. Controllare che la prima striscia sia posizionata correttamente lungo la linea guida verticale. Se necessario, staccare delicatamente la carta da parati fotografica autoadesiva e sistemarla in modo che aderisca perfettamente al punto designato.

8. Utilizzare un tagliarino per tagliare le parti in eccesso della carta da parati fotografica autoadesiva.

9. Dopo aver installato la carta da parati fotografica autoadesiva, lasciarla asciugare naturalmente per alcuni giorni. Non avere fretta durante questa operazione per evitare danni e per garantire che la carta da parati fotografica autoadesiva aderisca correttamente alla parete.

Attività post-assemblaggio:

1. Controllare l'aderenza della carta da parati fotografica autoadesiva alla parete e l'uniformità delle strisce e del motivo incollati, valutando il tutto da una distanza di 1-2 metri.

2. Lisciare nuovamente la carta da parati fotografica autoadesiva con un rullo per eliminare eventuali bolle d'aria.

3. Mantenere la temperatura ambiente superiore a 10°C e garantire un costante apporto di aria per diversi giorni dopo l'applicazione.

4. Evitare di riscaldare o raffreddare eccessivamente i locali in cui si applica la carta da parati fotografica autoadesiva.

Informazioni sulla sicurezza



Il produttore, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa che il prodotto realizzato soddisfa tutti i requisiti di sicurezza. I materiali utilizzati nella produzione sono privi di sostanze nocive e sono stati testati e certificati secondo le norme vigenti, garantendo un utilizzo sicuro nel rispetto delle norme di sicurezza generali. Arttor ha nominato il Sig. Leszek Błahyj come referente per le questioni relative ai prodotti. Per ulteriori informazioni o domande, contattateci al seguente indirizzo e-mail: biuro@arttor.pl.



Produttore: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl