

FOTOTAPETE STANDARD ECO STRUKTUR-FOTOTAPETE PREMIUM SAND STRUKTURELLE FOTOTAPETE PREMIUM LEINWAND

Produktbeschreibung:

Produzent: ARTTOR

Herstellungsland: Polen / Europa

FOTOTAPETE STANDARD ECO		STRUKTUR-FOTOTAPETE PREMIUM SAND		STRUKTURELLE FOTOTAPETE PREMIUM LEINWAND	
Modell / Gesamtgröße	Anzahl der Blöcke	Modell / Gesamtgröße	Anzahl der Blöcke	Modell / Gesamtgröße	Anzahl der Blöcke
WF1AA100x70 / 100x70 cm	2	WF2AA100x70 / 100x70 cm	2	WF3AA100x70 / 100x70 cm	2
WF1AA150x105 / 150x105 cm	3	WF2AA150x105 / 150x105 cm	3	WF3AA150x105 / 150x105 cm	3
WF1AA200x140 / 200x140 cm	4	WF2AA200x140 / 200x140 cm	4	WF3AA200x140 / 200x140 cm	4
WF1AA250x175 / 250x175 cm	5	WF2AA250x175 / 250x175 cm	5	WF3AA250x175 / 250x175 cm	5
WF1AA300x210 / 300x210 cm	6	WF2AA300x210 / 300x210 cm	6	WF3AA300x210 / 300x210 cm	6
WF1AA350x256 / 350x256 cm	7	WF2AA350x256 / 350x256 cm	7	WF3AA350x256 / 350x256 cm	7
WF1AA400x280 / 400x280 cm	8	WF2AA400x280 / 400x280 cm	8	WF3AA400x280 / 400x280 cm	8
WF1AA450x315 / 450x315 cm	9	WF2AA450x315 / 450x315 cm	9	WF3AA450x315 / 450x315 cm	9
WF1AA500x350 / 500x350 cm	10	WF2AA500x350 / 500x350 cm	10	WF3AA500x350 / 500x350 cm	10

	FOTOTAPETE STANDARD ECO	STRUKTUR-FOTOTAPETE PREMIUM SAND	STRUKTURELLE FOTOTAPETE PREMIUM LEINWAND
Gewicht	150g/m ²	290g/m ²	290g/m ²
Material	Unbeschichtetes synthetisches Papier	Vinyl	Vinyl
Unterlage	Vliesstoff	Vliesstoff	Vliesstoff
Anbringen der Blöcke	Gemeinsam - Kante an Kante	Gemeinsam - Kante an Kante	Gemeinsam - Kante an Kante

Individuell nach Kundenentwurf gefertigte Fototapeten haben Maße und Bahnenanzahl entsprechend dem freigegebenen Entwurf.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Montage, dass Sie über das richtige Werkzeug verfügen und in der Lage sind, die Montage selbst oder mit Hilfe einer erfahrenen Person durchzuführen.

Herstellergarantie:

- Der Hersteller ist bestrebt, den Kunden ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern.
- Der Hersteller gewährt dem Käufer eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum des Produktes.
- Im Rahmen der Gewährleistung ist der Hersteller verpflichtet, sämtliche Mängel zu beheben, die auf Herstellungsfehler oder Materialmängel zurückzuführen sind.

Der Hersteller haftet nicht für Mängel, die entstehen durch:

- Modifikationen oder Änderungen an beliebigen Elementen.
- Unsachgemäße Installation, Verwendung oder Wartung entgegen der bestimmungsgemäßen Verwendung und den Anweisungen.
- Mechanische Schäden durch den Gebrauch.

Inhaltlicher, technischer und Nachkauf-Support:

Wenn Sie Fragen, Bedenken, Probleme oder andere Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung und Installation des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an den Hersteller.



Hinweis: Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug und kann kleine, hervorstehende Teile enthalten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



Die bei der Herstellung verwendeten Tinten erfüllen Umwelt- und Gesundheitszertifikate, sodass die Produkte auch in Innenräumen verwendet werden können.



Lassen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Materialien liegen.



Die zur Verpackung unserer Produkte verwendeten Materialien bestehen aus Materialien, die gemäß unseren nationalen Umweltvorschriften recycelt werden können.



Von Wärmequellen fernhalten, nicht über oder in unmittelbarer Nähe von wärmeabgebenden Geräten und Anlagen. Das Produkt sollte an Orten platziert werden, wo es keiner Zugluft ausgesetzt ist.



Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit lagern.



Produzent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Installationsanweisungen (DE)

Vorbereitung:

1. Bereiten Sie die Wand vor, auf die Sie die Tapete kleben möchten:

- Stellen Sie sicher, dass die Wand trocken, sauber und fettfrei ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand keine Lücken aufweist. Falls welche vorhanden sind, füllen Sie diese bitte aus.
- Bei Wänden ohne Grundierung oder Anstrich (z. B. Gipskartonplatten, Mineralputze, Gipsputze, Betonflächen) sollten diese mit einem geeigneten Primer grundiert werden.
- Wenn die Wand mit Tapete bedeckt ist, reinigen Sie die Wand von allen Schichten alter Tapete und grundieren Sie die Wand anschließend.
- Bei kontrastierenden Farben an der Wand empfiehlt es sich, vor dem Tapezieren eine leichte Grundierung aufzutragen, die die Hintergrundfarben ausgleicht und eine gleichmäßige Deckung der Tapete ermöglicht. Dadurch haftet die Tapete besser und das Muster wird nicht durch die intensiven Farben des Untergrunds gestört.
- Um einen perfekten Effekt zu erzielen, sollte die Oberfläche mit einem entsprechenden Primer grundiert werden.

2. Packen Sie die Tapete aus und prüfen Sie, ob die Muster der Rollen nebeneinander übereinstimmen. Sollten Sie feststellen, dass Muster oder Farbe nicht mit Ihrer Bestellung übereinstimmen oder die Ränder der Rollen nicht richtig zusammenpassen, kleben Sie die Tapete nicht an. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten. Nach der Anbringung an der Wand werden Reklamationen wegen Nichtübereinstimmung nicht anerkannt. Eventuelle Unregelmäßigkeiten müssen vor der Installation gemeldet werden. **Beginnen Sie nicht mit dem Tapezieren, bevor Sie etwaige Zweifel oder Unstimmigkeiten geklärt haben.**

3. Bereiten Sie die zum Anbringen der Tapete benötigten Materialien und Werkzeuge vor:

- Vliestapetenkleister
- Bleistift, Schere, Messwerkzeuge
- Ein Leimpinsel und eine Schale zum Ansetzen des Leims
- Pinsel, Tapezierrolle oder flexible Andruckrolle
- Schwamm oder Tuch

4. Es wird nicht empfohlen, in sehr trockenen oder kalten Räumen zu tapezieren, da dies den Trocknungsprozess des Kleisters negativ beeinflussen kann.

5. Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass der Kleber für Vliestapeten geeignet ist. Der Kleber sollte gemäß den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers verwendet werden.

Installation:

1. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Tapete Ihrer Bestellung entspricht (hinsichtlich Qualität, Farben sowie Muster- und Kantenübereinstimmung), ordnen Sie die Bahnen entsprechend ihrer Anordnung an der Wand in der richtigen Reihenfolge an.

2. Markieren der Vertikalität und Position der Tapetenbahnen – Markieren Sie mit einem langen Lineal, einer Wasserwaage oder einem Zollstock im Abstand der Tapetenbreite vertikale Linien an der Wand. Diese Linien dienen als Hilfsmarkierungen, um ein präzises Aufkleben zu erleichtern.

3. Tragen Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht Klebstoff auf die Wand auf, und zwar in einem Bereich, der etwas breiter ist als die Breite der Tapetenbahn. Tragen Sie den Kleber nicht direkt auf die Tapete auf. Gehen Sie systematisch vor, um zu verhindern, dass der Kleber vor dem Anbringen der Tapete trocknet.

4. Bereiten Sie die erste Tapetenbahn vor, beginnend von oben. Rollen Sie die Tapete nach innen und achten Sie auf die richtige Musterpositionierung. Legen Sie die trockene Seite der Tapete direkt auf den Kleber an der Wand und achten Sie darauf, dass sie gut an der Oberfläche haftet. Legen Sie die Tapete vorsichtig auf den gefetteten Teil der Wand. Rollen Sie das Material langsam ab, sodass es mit den zuvor vorbereiteten senkrechten Linien an der Wand übereinstimmt (Montagepunkt 2).

5. Glätten Sie die Tapete mit einer Rolle oder einem Pinsel und entfernen Sie Luftblasen. Bewegen Sie sich von der Mitte der Taille nach außen und richten Sie Ihre Bewegungen auf die Ränder sowie auf und ab. Überprüfen Sie, ob die erste Bahn richtig entlang der vertikalen Hilfslinie positioniert ist. Verschieben Sie die Tapete gegebenenfalls so, dass sie genau im vorgesehenen Feld liegt.

6. Wenn Sie mit dem Anbringen des Aufklebers fertig sind, entfernen Sie überschüssigen Kleber mit einem feuchten, sauberen Schwamm oder Tuch. Reiben Sie nicht zu stark, um die Tapete nicht zu beschädigen. Aufmerksamkeit! Achten Sie bei jedem Tapezieren einer Bahn darauf, dass das Muster richtig ausgerichtet ist, bevor der Kleister trocknet. Vermeiden Sie mehrmaliges Reiben an derselben Stelle und verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, da der trocknende Kleber die Tapetenoberfläche beschädigen kann.

7. Wiederholen Sie den Vorgang des Tapezierens für die nächsten Bahnen und achten Sie dabei darauf, dass das Muster genau übereinstimmt. Denken Sie daran, dass die Riemen so konstruiert sind, dass sie perfekt zusammenpassen.

8. Überstehende Tapetenstücke mit einem Tapeziermesser abschneiden.

9. Lassen Sie die Tapete nach dem Verlegen einige Tage an der Luft trocknen. Überstürzen Sie diesen Vorgang nicht, um Schäden zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Tapete richtig an der Wand haftet.

Aktivitäten nach der Montage:

1. Prüfen Sie die Haftung der Tapete an der Wand und die Gleichmäßigkeit der aufgeklebten Streifen und Muster. Beurteilen Sie dies aus einer Entfernung von 1 bis 2 Metern.

2. Glätten Sie die Tapete noch einmal mit einer Rolle, um eventuelle Luftblasen zu entfernen. Sie sollten innerhalb weniger Tage verschwinden.

3. Halten Sie die Raumtemperatur über 10°C und sorgen Sie mehrere Tage nach dem Tapezieren für eine konstante Luftzufuhr.

4. Vermeiden Sie starkes Heizen tapezierter Räume und die Nutzung von Lüftungsöffnungen, da diese den Trocknungsprozess der Tapete beschleunigen können.

Sicherheitshinweise



Der Hersteller, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informiert, dass das hergestellte Produkt alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind frei von Schadstoffen und wurden gemäß den geltenden Normen geprüft und zertifiziert, sodass eine sichere Verwendung gemäß den allgemeinen Sicherheitsvorschriften gewährleistet ist. Arttor hat Herrn Leszek Błahyj als Ansprechpartner für produktbezogene Angelegenheiten ernannt. Für weitere Informationen oder Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse: biuro@arttor.pl.



Produzent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl