



# Brugsanvisning (DK)

## Produktbeskrivelse:

- **Produktnavn:** Vægur
- **Producent:** ARTTOR
- **Fremstillingsland:** Polen / Europa
- **Model:** C3AR30x30
- **Produktmål:** 30cm x 30cm x 4cm (11,81" x 11,81" x 1,57")
- **Produktvægt:** 0,7kg
- **Fremstilling:** Under produktionen anvendes sikre, lugtfrie og holdbare blæk med intens farvemætning. Væguret er lavet af 4 mm tykt glas. Glaskanterne er trapezformede og matpolerede. Hvert ur er udstyret med en ophængningskrog monteret på urmekanismen samt skumafstandsstykker, der sikrer en jævn afstand mellem uret og væggen.



## Pakkeindhold:

- 1 x Vægur
- 1 x Monteringsvejledning

Hele uret er beskyttet med bobleplast (BK) eller PE-skum og derefter pakket i en kartonæske specielt designet til ARTTOR vægure med glascifferplader. Derudover har model AC alle hjørner beskyttet med plastikkapper for at sikre maksimal beskyttelse.

## Rengøring og vedligeholdelse af uret:

Kontroller regelmæssigt tilstanden af beslagene og ophængene for at sikre, at uret er sikkert ophængt.

Hvis uret kræver rengøring, brug kun en blød, tør klud for at undgå at beskadige overfladen. Undgå at bruge grove eller skarpe materialer. For grundig rengøring af urpladen anbefales det først at fjerne batteriet fra mekanismen og derefter forsigtigt løfte viserne fra akslen for at få adgang til hele overfladen af urpladen. Tør forsigtigt i én retning og undgå cirkulære bevægelser. Efter rengøring skal du montere viserne igen ved at placere dem på 12-tallet og derefter indstille den aktuelle tid ved at dreje på mekanismens knap med uret. Til sidst indsæt batteriet igen i mekanismen.

## Teknisk support og eftersalgsservice:

Hvis du har spørgsmål, tvivl, problemer eller andre emner relateret til brug og montering af produktet, bedes du kontakte sælgeren eller producenten direkte.

## Producentgaranti:

Producenten bestræber sig på at levere produkter af højeste kvalitet. Køberen har ret til en 2-års garanti fra købsdatoen for produktet. Producenten forpligter sig til at rette op på alle fejl som følge af produktionsfejl eller materialedefekter.

Garantien dækker ikke fejl eller skader forårsaget af:

- Modifikationer eller ændringer af produktets dele
- Forkert installation, brug eller vedligeholdelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet og instruktionerne
- Mekaniske skader opstået under brug

## Anbefalinger til installation af uret:

Uret skal installeres i overensstemmelse med dets tilsigtede formål, på tørre og stabile overflader. Undgå steder, der er udsat for træk, høj luftfugtighed, høje temperaturer og direkte sollys. Hæng ikke uret op over eller i nærheden af apparater, der udsender varme, som f.eks. radiatorer eller ovne.



Bemærk, brug produktet i overensstemmelse med dets formål. Produktet er ikke legetøj og kan indeholde små, udstående dele. Hold det uden for børns rækkevidde.



Blækket, der anvendes i produktionen, opfylder miljø- og sundhedscertifikater, hvilket tillader produktets brug indendørs.



Lad ikke produktet være i nærheden af brandfarlige materialer.



Emballagematerialerne er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med nationale miljøregler.



Produktet indeholder glaselementer.



Opbevar ikke produktet i områder med høj luftfugtighed.



Produktet er batteridrevet. 1x AA-batteri. Batteriet er ikke inkluderet i produktet.



Hold produktet væk fra varmekilder, og placer det ikke over eller i nærheden af apparater, der udsender varme. Produktet bør placeres på steder, der ikke er udsat for træk.



Produktet overholder EU's sikkerhedsdirektiver.



I overensstemmelse med WEEE-direktivet. Dette produkt overholder direktiv 2012/19/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet. Dette produkt er mærket med symbolet for affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter (WEEE).

## RoHS

Væguret med batteridrevet mekanisme overholder RoHS-direktivet 2011/65/EU, som begrænser brugen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter.



**Producent:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna  
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,  
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016  
**e-mail:** biuro@arttor.pl

# Installationsvejledning (DK)

Før du påbegynder installationen, skal du læse nedenstående instruktioner grundigt. Hvis du har spørgsmål eller tvivl, skal du kontakte producenten for at sikre en sikker og korrekt installation.

## Sikkerhedsforanstaltninger:

- Brug altid beskyttelseshandsker for at beskytte dine hænder under installationen.
- Brug sikkerhedsbriller for at beskytte dine øjne mod mulige splinter.
- Sørg for, at installationsstedet er sikkert og teknisk kontroleret. Sørg for, at installationsarbejdet ikke beskadiger nogen teknisk infrastruktur (f.eks. vand- eller elinstallationer) i væggen.
- Producenten påtager sig intet ansvar for valget af installationssted eller for skader forårsaget under installationsarbejdet.
- Uret skal kun hænges op ved hjælp af det medfølgende ophæng. Vi påtager os intet ansvar for andre metoder til ophængning, såsom snore eller tape. Ansvar for brug af ikke-standardiserede løsninger ligger hos montøren.
- Brug ikke skarpe værktøjer for at undgå at beskadige produktet.

## Udpakning af produktet:

- Åbn forsigtigt æsken ved at fjerne hæfteklammerne de angivne steder.
- Skub forsigtigt indholdet ud, og læg det på en stabil, tør overflade.
- Fjern beskyttelsesskummet og tapen, og tag forsigtigt indholdet ud af den originale emballage.
- Fjern omhyggeligt alle beskyttelsesdele fra produktet.
- Kontroller omhyggeligt urets tilstand for at sikre, at det ikke er beskadiget eller defekt. Hvis du bemærker problemer, skal du kontakte leverandøren, før du fortsætter med installationen.
- Hvis produktet er udstyret med plastikhjørnebeskyttere, skal du lade dem sidde på plads under installationen for at undgå beskadigelse af hjørnerne.
- Efter udpakning skal du placere uret et sikkert sted, indtil det er klar til ophængning.

**Vigtigt!** Efter at have fjernet beskyttelsen fra viserne, der er pakket ind i strækfilm, skal du kontrollere deres justering og sikre, at de er parallelle med urskiven. Hvis viserne er let bøjedede, ret dem forsigtigt ud for at sikre deres korrekte funktion.

## Forberedelse af værktøj:

Forbered en skruetrækker, målebånd, blyant, skruer, krog og andre valgte monteringsystemer. Producenten anbefaler brug af kroge som den sikreste ophængningsløsning.

## Valg af placering:

Vælg et passende sted på væggen, sørg for, at det er godt synligt og korrekt belyst. Kontroller, om vægmaterialet er stærkt nok til at bære urets vægt (vægten er angivet i produktbeskrivelsen).

## Forberedelse af vægoverfladen:

Vægoverfladen skal være tør, ren og glat. Sørg for, at der ikke er nogen forurenende stoffer eller splinter, der kan påvirke stabiliteten af installationen.

## Markering af stedet:

Bestem den passende installationshøjde (normalt i øjenhøjde) og marker stedet på væggen, hvor krogen skal monteres.


## Boring af hul og montering af skrue eller krog:

Boring af hullet skal udføres i overensstemmelse med de tidligere beskrevne sikkerhedsforanstaltninger og oplysninger i installationsvejledningen, og monter krogen. Producenten påtager sig intet ansvar for forkert udført installationsarbejde, så vær forsigtig og præcis.

## Montering af uret:

Væguret er udstyret med en monteret krog, hvilket gør det nemt og sikkert at hænge det på den forberedte krog. Sørg for, at krogen er sikkert monteret og dimensioneret korrekt til urets vægt. Inden ophængning skal du indsætte et AA-LR6-batteri i mekanismen og indstille den aktuelle tid. Hvis uret er udstyret med plastikhjørnebeskyttere, fjern dem først efter, at uret er blevet hængt op på væggen.

**Bemærk:** Sørg for, at uret er monteret parallelt med væggen. Korrekt installation sikrer stabilitet og et æstetisk udseende. Uret bør ikke hænge skævt eller stikke ud fra væggen.



## Ansvar for montering:

Personen, der udfører monteringen, skal have den nødvendige viden og færdigheder til at bruge værktøjerne. Installationen sker på montørens eget ansvar. I tilfælde af manglende erfaring anbefales det at konsultere en kvalificeret person for at sikre en sikker installation af uret.

Husk altid at følge producentens anbefalinger og overholde retningslinjerne for at sikre en sikker og holdbar installation af produktet.

## Sikkerhedsinformation



Producenten, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informerer om, at det fremstillede produkt opfylder alle sikkerhedskrav. De anvendte materialer i produktionen er fri for skadelige stoffer og er blevet testet og certificeret i overensstemmelse med gældende standarder, hvilket sikrer sikker brug i overensstemmelse med generelle sikkerhedsregler. Arttor har udpeget Leszek Błahyj som kontaktperson for produktrelaterede forespørgsler. For yderligere information eller spørgsmål bedes du kontakte os via e-mail: [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl).



**Producent:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna  
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,  
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016  
**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)