



Instrucciones de uso (ES)

Descripción del producto:

- **Nombre del producto:** Reloj de pared - Reloj de vidrio
- **Fabricante:** ARTTOR
- **País de fabricación:** Polonia / Europa
- **Modelo:** C4AR30x30
- **Dimensiones del producto:** 30cm x 30cm x 4cm (11,81"x 11,81" x 1,57")
- **Peso del producto:** 0,7 kg
- **Fabricación:** Durante el proceso de fabricación se utilizan tintas seguras, inodoras y duraderas, con una saturación intensa de colores. El reloj de pared está fabricado en vidrio de 4 mm de espesor. Los bordes del vidrio están pulidos de manera trapezoidal y mate. Cada reloj está equipado con un gancho de suspensión fijado al mecanismo del reloj y espaciadores de espuma que garantizan una distancia uniforme entre el reloj y la pared.



Contenido del paquete:

- 1 x Reloj de pared - Reloj de vidrio
- 1 x Instrucciones de montaje

Todo el reloj está protegido con una envoltura de burbujas (BK) o espuma de PE, y luego empaquetado en una caja de cartón dedicada exclusivamente a los relojes de vidrio ARTTOR. Además, el modelo AC tiene todas las esquinas protegidas con cubiertas de plástico para proporcionar una protección máxima.

Limpieza y mantenimiento del reloj:

Revise regularmente el estado de los montajes y los ganchos para asegurarse de que el reloj esté colgado de manera segura.

Si el reloj necesita ser limpiado, use solo un paño suave y seco para evitar dañar su superficie. Evite usar materiales ásperos o abrasivos. Para limpiar a fondo la esfera del reloj, se recomienda quitar primero la batería del mecanismo y luego levantar suavemente las agujas desde el eje para acceder a toda la superficie de la esfera. Limpie suavemente en una sola dirección, evitando movimientos circulares. Después de la limpieza, vuelva a colocar las agujas en la posición de las 12, y ajuste la hora actual girando la perilla del mecanismo en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente, vuelva a colocar la batería en el mecanismo.

Soporte técnico y servicio postventa:

Si tiene preguntas, dudas, problemas u otros asuntos relacionados con el uso y la instalación del producto, comuníquese con el vendedor o directamente con el fabricante.

Garantía del fabricante:

El fabricante se esfuerza por ofrecer productos de la más alta calidad. El comprador tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra del producto. El fabricante se compromete a corregir cualquier defecto resultante de errores de fabricación o defectos de material.

La garantía no cubre defectos o daños causados por:

- Modificaciones o cambios en cualquier parte del producto
- Instalación incorrecta, uso o mantenimiento que no cumpla con el propósito previsto y las instrucciones
- Daños mecánicos ocurridos durante el uso

Recomendaciones para la instalación del reloj:

Los relojes deben instalarse de acuerdo con su propósito previsto, en superficies secas y estables. Evite los lugares expuestos a corrientes de aire, alta humedad, temperaturas elevadas y luz solar directa. No cuelgue el reloj sobre o cerca de dispositivos que emitan calor, como radiadores o cocinas.



Atención, utilice el producto según su propósito previsto. El producto no es un juguete y puede contener piezas pequeñas y sobresalientes. Manténgalo fuera del alcance de los niños.



Las tintas utilizadas en la fabricación cumplen con las certificaciones ambientales y de salud, lo que permite el uso del producto en interiores.



No deje el producto cerca de materiales inflamables.



Los materiales de embalaje están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con las normativas ambientales nacionales.



El producto contiene elementos de vidrio.



No lo almacene en lugares expuestos a alta humedad.



El producto funciona con batería. 1 pila AA. La pila no está incluida con el producto.



Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y no lo coloque sobre ni cerca de dispositivos que emitan calor. El producto debe colocarse en lugares que no estén expuestos a corrientes de aire.



El producto cumple con las directivas de seguridad de la UE.



Conforme a la Directiva RAEE. Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto está marcado con el símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos usados (RAEE).

RoHS

El reloj de pared con mecanismo de batería cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE, que limita el uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.



Fabricante: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Instrucciones de montaje (ES)

Antes de proceder con la instalación, lea detenidamente las siguientes instrucciones. En caso de preguntas o dudas, póngase en contacto con el fabricante para garantizar una instalación segura y correcta.

Medidas de seguridad:

- Use siempre guantes protectores para proteger sus manos durante la instalación.
- Use gafas protectoras para proteger sus ojos de posibles astillas.
- Asegúrese de que el lugar de instalación sea seguro y esté verificado técnicamente. Asegúrese de que los trabajos de instalación no dañen ninguna infraestructura técnica (por ejemplo, sistemas de fontanería o eléctricos) dentro de la pared.
- El fabricante no se hace responsable de la elección del lugar de instalación ni de los daños causados durante los trabajos de montaje.
- El reloj debe colgarse solo con el gancho previsto. No nos hacemos responsables de otros métodos de montaje, como cuerdas o cintas adhesivas. La responsabilidad por el uso de soluciones no estándar recae en el instalador.
- No utilice herramientas afiladas para evitar dañar el producto.

Desembalaje del producto:

- Abra con cuidado la caja retirando las grapas en los puntos indicados.
- Deslice suavemente el contenido y colóquelo sobre una superficie estable y seca.
- Retire la espuma protectora y la cinta adhesiva, y extraiga suavemente el contenido del embalaje original.
- Retire cuidadosamente todas las protecciones del producto.
- Revise cuidadosamente el estado del reloj para asegurarse de que no haya daños ni defectos. Si observa algún problema, póngase en contacto con el proveedor antes de proceder con la instalación.
- Si el producto está equipado con protecciones plásticas para las esquinas, déjelas en su lugar durante el proceso de montaje para evitar daños en los bordes.
- Después de desembalar, coloque el reloj en un lugar seguro hasta que esté listo para ser colgado.

¡Importante! Después de retirar las protecciones de las agujas, que están envueltas en una película estirable, verifique su alineación y asegúrese de que estén paralelas a la esfera. Si las agujas están ligeramente dobladas, enderécelas con cuidado para asegurar su correcto funcionamiento.

Preparación de las herramientas:

Prepare un destornillador, una cinta métrica, un lápiz, tornillos, un gancho y otros sistemas de montaje elegidos. El fabricante recomienda el uso de ganchos como la opción más segura para el montaje.

Elección del lugar:

Elija un lugar adecuado en la pared, asegurándose de que esté bien visible y adecuadamente iluminado. Verifique que el material de la pared sea lo suficientemente resistente para soportar el peso del reloj (el peso está indicado en la descripción del producto).

Preparación de la superficie de la pared:

La superficie de la pared debe estar seca, limpia y lisa. Asegúrese de que no haya contaminantes ni astillas que puedan afectar la estabilidad del montaje.

Marcación del lugar:

Determine la altura adecuada para la instalación (generalmente a la altura de los ojos) y marque el lugar en la pared donde se instalará el gancho.


Perforación del agujero e instalación del tornillo o gancho:

Perfore el agujero de acuerdo con las medidas de seguridad descritas anteriormente y la información contenida en las instrucciones de montaje, luego instale el gancho. El fabricante no se hace responsable de los trabajos de instalación mal ejecutados, por lo que se recomienda tener especial cuidado y precisión.

Montaje del reloj:

El reloj de pared está equipado con un gancho montado, lo que permite colgarlo fácilmente y de manera segura en el gancho previamente preparado. Asegúrese de que el gancho esté firmemente instalado y correctamente dimensionado para el peso del reloj. Antes de colgar el reloj, inserte una batería AA-LR6 en el mecanismo y ajuste la hora actual. Si el reloj está equipado con protecciones plásticas en las esquinas, retírelas solo después de haber colgado el reloj en la pared.

Atención: Asegúrese de que el reloj esté montado de manera paralela a la pared. Una instalación correcta garantiza estabilidad y un aspecto estético. El reloj no debe inclinarse ni separarse de la superficie de la pared.



Responsabilidad por la instalación:

La persona que realice la instalación debe tener los conocimientos y habilidades necesarios para manejar las herramientas. La instalación se realiza bajo la responsabilidad del instalador. En caso de falta de experiencia, se recomienda consultar a una persona competente para una instalación segura del reloj.

Recuerde seguir siempre las recomendaciones del fabricante y cumplir con las directrices para garantizar una instalación segura y duradera del producto.

Información de seguridad



El fabricante, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa que el producto fabricado cumple con todos los requisitos de seguridad. Los materiales utilizados en la fabricación están libres de sustancias nocivas y han sido probados y certificados de acuerdo con las normas vigentes, garantizando un uso seguro conforme a las regulaciones generales de seguridad. Arttor ha designado a Leszek Błahyj como la persona de contacto para preguntas relacionadas con el producto. Para obtener información adicional o realizar preguntas, contáctenos a través del correo electrónico: biuro@arttor.pl.



Fabricante: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl