



Használati útmutató (HU)

Termékleírás:

- **Termék neve:** Falióra
- **Gyártó:** ARTTOR
- **Gyártási ország:** Lengyelország / Európa
- **Modell:** C3AR40x40
- **Termék méretei:** 40cm x 40cm x 4cm (15,75" x 15,75" x 1,57")
- **Termék súlya:** 1,15 kg

• **Gyártás:** A gyártás során biztonságos, szagtalan és tartós festékeket használnak, intenzív színtelítettséggel. A falióra 4 mm vastagságú üvegből készül. Az üveg szélei trapéz alakúak és matt csiszolásúak. Minden óra egy fali akasztóval van felszerelve, amely az óraszerkezetre van rögzítve, valamint habosított távtartókkal, amelyek biztosítják az egyenletes távolságot az óra és a fal között.



Csomag tartalma:

- 1 x Falióra
- 1 x Szerelési útmutató

Az egész óra légpárnás fóliával (BK) vagy PE-habbal van védve, majd kartondobozba csomagolják, amelyet kifejezetten az ARTTOR üveges faliórákhoz terveztek. Emellett az AC modell minden sarkán műanyag védőburkolat található, amely maximális védelmet biztosít.

Az óra tisztítása és karbantartása:

Rendszeresen ellenőrizze az akasztók és rögzítések állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az óra biztonságosan van felfüggesztve.

Ha az órát meg kell tisztítani, csak puha, száraz ruhát használjon, hogy ne sértse meg a felületét. Kerülje a durva vagy éles anyagok használatát. Az óralap alapos tisztításához először vegye ki az elemet a mechanizmusból, majd óvatosan emelje le a mutatókat a tengelyről, hogy hozzáférjen az óralap teljes felületéhez. Óvatosan törölje le egy irányban, elkerülve a körkörös mozdulatokat. A tisztítás után tegye vissza a mutatókat, és állítsa be 12 órára, majd állítsa be az aktuális időt az óramutató járásával megegyező irányban forgatva a mechanizmus gombját. Végül helyezze vissza az elemet a mechanizmusba.

Műszaki támogatás és vevőszolgálat:

Kérdések, kétségek, problémák vagy egyéb használati és szereléssel kapcsolatos kérdések esetén forduljon az eladóhoz vagy közvetlenül a gyártóhoz.

Gyártói garancia:

A gyártó törekszik a legmagasabb minőségű termékek szállítására. A vásárlót 2 év garancia illeti meg a termék vásárlásának napjától számítva. A gyártó vállalja, hogy kijavítja az összes gyártási hibából vagy anyaghibából eredő problémát.

A garancia nem vonatkozik a következőkből eredő hibákra vagy károokra:

- A termék bármely részének módosítása vagy megváltoztatása
- Helytelen telepítés, használat vagy karbantartás, amely nem felel meg a rendeltetésének és az útmutatónak
- Mechanikai sérülések, amelyek használat közben keletkeztek

Az óra szerelési ajánlásai:

Az órát rendeltetészerűen kell felszerelni, száraz és stabil felületekre. Kerülje a huzatnak, magas páratartalomnak, magas hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek kitett helyeket. Ne helyezze az órát hő kibocsátó berendezések, például radiátorok vagy tűzhelyek fölé vagy azok közelébe.



Figyelem, a terméket a rendeltetésének megfelelően használja. A termék nem játék, és tartalmazhat kis, kiálló részeket. Tartsa távol gyermekektől.



A gyártás során használt festékek megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi tanúsítványoknak, amelyek lehetővé teszik a termék belső térben történő használatát.



Ne hagyja a terméket gyúlékony anyagok közelében.



A csomagolóanyagok újrahasznosítható anyagokból készültek, összhangban a nemzeti környezetvédelmi előírásokkal.



A termék üvegelemeket tartalmaz.



Ne tárolja magas páratartalmú helyiségekben.



A termék elemmel működik. 1x AA elem. Az elem nem tartozék.



Tartsa távol a terméket hőforrásoktól, és ne helyezze hő kibocsátó berendezések fölé vagy közelébe. A terméket olyan helyre kell helyezni, amely nincs huzatnak kitéve.



A termék megfelel az EU biztonsági irányelveinek.



A WEEE-irányelvnek megfelelően. Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelvének. A termék az elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) osztályozási szimbólumával van ellátva.

RoHS

A falióra elemmel működő mechanizmusa megfelel a RoHS 2011/65/EU irányelvnek, amely korlátozza a veszélyes anyagok használatát az elektromos és elektronikai berendezésekben.



Gyártó: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Szerelési útmutató (HU)

Mielőtt elkezdené az összeszerelést, alaposan olvassa el az alábbi utasításokat. Ha kérdései vagy kétségei vannak, forduljon a gyártóhoz, hogy biztosítsa a biztonságos és helyes telepítést.

Biztonsági intézkedések:

- Mindig viseljen védőkesztyűt, hogy megvédje kezét a szerelés során.
- Viseljen védőszemüveget, hogy megóvja szemét az esetleges szilánkoktól.
- Győződjön meg arról, hogy a telepítési hely biztonságos és műszakilag ellenőrzött. Ugyeljen arra, hogy a telepítési munkák ne sértsenek meg semmilyen műszaki infrastruktúrát (pl. vízvezeték vagy elektromos vezeték) a falban.
- A gyártó nem vállal felelősséget a telepítési hely kiválasztásáért vagy a szerelés során okozott károkért.
- Az órát csak a mellékelt akasztóval szabad felakasztani. Nem vállalunk felelősséget más függesztési módszerekért, például zsinórokért vagy ragasztószalagért. A nem szabványos megoldások használatáért a szerelő felel.
- Ne használjon éles szerszámokat, hogy ne sértse meg a terméket.

A termék kicsomagolása:

- Óvatosan nyissa ki a kartondobozt, és távolítsa el a kapcsolatokat a megjelölt helyeken.
- Óvatosan csúsztassa ki a tartalmat, és helyezze stabil, száraz felületre.
- Távolítsa el a védőhabot és a ragasztószalagot, majd óvatosan vegye ki a tartalmat az eredeti csomagolásból.
- Óvatosan távolítsa el az összes védőelemet a termékről.
- Alaposan ellenőrizze az óra állapotát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs-e sérülés vagy hiba. Ha bármilyen problémát észlel, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval, mielőtt folytatná az összeszerelést.
- Ha a termék műanyag sarokvédőkkel van ellátva, hagyja őket a helyükön a telepítés során, hogy elkerülje a sarkok sérülését.
- A kicsomagolás után helyezze az órát biztonságos helyre, amíg nem áll készen a felakasztásra.

Fontos! Miután eltávolította a mutatók védelmét, amelyeket fóliával tekertek be, ellenőrizze azok beállítását, és győződjön meg arról, hogy párhuzamosak a számlappal. Ha a mutatók enyhén meghajoltak, óvatosan egyenesítse ki őket a megfelelő működés biztosítása érdekében.

Eszközök előkészítése:

Készítsen elő egy csavarhúzó, mérőszalagot, ceruzát, csavarokat, kampót és más kiválasztott szerelési rendszereket. A gyártó a kampók használatát javasolja, mint a legbiztonságosabb függesztési lehetőséget.

A hely kiválasztása:

Válasszon megfelelő helyet a falon, győződjön meg róla, hogy jól látható és megfelelően megvilágított. Ellenőrizze, hogy a fal anyaga elég erős-e ahhoz, hogy elbírja az óra súlyát (a súly a termékleírásban van megadva).

A fal felületének előkészítése:

A fal felületének száraznak, tisztának és simának kell lennie. Győződjön meg arról, hogy nincs szennyeződés vagy törmelék, amely befolyásolhatja a szerelés stabilitását.

A hely megjelölése:

Határozza meg a megfelelő szerelési magasságot (általában szemmagasságban), és jelölje meg a helyet a falon, ahol a kampót rögzíteni fogja.


A lyuk fúrása és a csavar vagy kampó felszerelése:

Fúrjon egy lyukat az előzőekben leírt biztonsági intézkedések és a szerelési útmutatóban található információk szerint, majd rögzítse a kampót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelenül végzett szerelési munkákért, ezért különösen figyeljen az óvatosságra és a pontosságra.

Az óra felszerelése:

A falióra felszerelt akasztóval van ellátva, amely lehetővé teszi annak egyszerű és biztonságos felakasztását az előre elkészített kampóra. Győződjön meg róla, hogy a kampó biztonságosan van rögzítve, és megfelelően méretezett az óra súlyához. Mielőtt felakasztaná az órát, helyezzen be egy AA-LR6 elemet a mechanizmusba, és állítsa be az aktuális időt. Ha az óra műanyag sarokvédőkkel van felszerelve, távolítsa el azokat csak az óra falra történő felakasztása után.

Figyelem! Győződjön meg róla, hogy az óra párhuzamosan van felszerelve a fallal. A megfelelő felszerelés biztosítja a stabilitást és az esztétikus megjelenést. Az órának nem szabad ferdén állnia vagy elmozdulnia a fal felületéről.



Felelősség a szerelésért:

Az, aki a szerelést végzi, rendelkeznie kell a megfelelő eszközhasználati ismeretekkel és készségekkel. A szerelés a szerelő saját felelősségére történik. Tapasztalat hiánya esetén ajánlott egy kompetens személlyel konzultálni a biztonságos óra felszerelés érdekében.

Ne feledje, hogy mindig kövesse a gyártó ajánlásait, és tartsa be az útmutatót, hogy biztosítsa a termék biztonságos és tartós felszerelését.

Biztonsági információk



A gyártó, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, tájékoztatja, hogy a gyártott termék megfelel minden biztonsági követelménynek. A gyártás során felhasznált anyagok mentesek káros anyagoktól, és az érvényben lévő szabványoknak megfelelően tesztelték és tanúsították őket, biztosítva a biztonságos használatot az általános biztonsági előírások szerint. Arttor kijelölte Leszek Błahyj-t mint a termékkel kapcsolatos kérdések kapcsolattartóját. További információkért vagy kérdések esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail címen: biuro@arttor.pl.



Gyártó: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,
NIP: PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl