



Brugsanvisning (DK)

Produktbeskrivelse

- **Produktnavn:** PLAKAT MED RAMME
- **Producent:** ARTTOR
- **Produktionsland:** Polen / Europa
- **Model:** P2BAC30x30, P2WAC30x30, P2NAC30x30
- **Plakatdimensioner:** 30 cm x 30 cm x 0,1 cm (11,81" x 11,81" x 0,04")
- **Rammens dimensioner:** 33 cm x 33 cm x 1,5 cm (12,99" x 12,99" x 0,59")
- **Produktvægt:** 0,7 kg
- **Fremstilling:** Plakaten er trykt med brug af sikre, lugtfri og holdbare blæk med en dyb farvemætning. Den er fremstillet på papir med høj hvidhed og en vægt på 200 g/m², klar til selvstændig montering i rammen. Rammen, der er 2 cm bred, er lavet af MDF, og bagsiden af plakaten er forstærket med en stiv HDF-plade på 2 mm tykkelse. Hele enheden er let og udstyret med en ophængsanordning, som gør monteringen nemmere. Hver ramme har et brudsikkert glas af gennemsigtigt akrylplexiglas.



Indhold i pakken:

- 1 x plakat i en papkuvert med angivelse af indholdet indeni
- 1 x ramme til montering af plakaten
- 1 x monteringsvejledning

Forsendelsen består af to dele: rammen til montering af plakaten og en papkuvert indeholdende plakaten. Begge dele er forbundet med strækfilm, beskyttet med bobleplast og placeret i en forsendeskarton.

Anbefalinger til brug:

- Kontroller regelmæssigt ophængningens tilstand for at sikre sikker ophængning af rammen med plakaten.
- Undgå at montere på steder, der er udsat for høj luftfugtighed, direkte sollys og tæt på apparater, der udsender varme.
- Undgå at montere på steder, der er udsat for høj luftfugtighed, direkte sollys og tæt på apparater, der udsender varme.
- **Plakater i ramme bør ophænges i overensstemmelse med deres formål:** På tørre og faste overflader, steder uden træk, høj luftfugtighed, høje temperaturer, direkte sollys og ikke over eller tæt på apparater og udstyr, der udsender varme.

Advarsler og forholdsregler: Før du begynder monteringen, skal du sikre dig, at du har de nødvendige værktøjer, og at du kan udføre monteringen selvstændigt eller med hjælp fra en erfaren person. Vær forsigtig under boring for ikke at beskadige elektriske, hydrauliske eller andre installationer.

Teknisk support og eftersalgsservice: Ved spørgsmål, tvivl, problemer eller andre emner relateret til brug og montering af produktet, bedes du kontakte sælgeren eller producenten direkte.

Producentgaranti: Producenten bestræber sig på at levere et produkt af høj kvalitet til kunderne. Producenten giver køberen en garanti på 2 år fra købsdatoen. Som en del af garantien forpligter producenten sig til at rette alle fejl, der skyldes produktionsfejl eller materialedefekter.

Producenten påtager sig ikke ansvar for fejl, der opstår som følge af:

- Ændringer eller afvigelser fra den beskrevne monteringsproces foretaget af brugeren
- Forkert installation, brug eller vedligeholdelse, der ikke er i overensstemmelse med formålet og instruktionerne
- Mekaniske skader, der opstår under montering og brug



Opbevar ikke i rum med høj luftfugtighed.



Advarsel, brug produktet i overensstemmelse med dets formål. Produktet er ikke legetøj og kan indeholde små, frem-springende dele. Hold væk fra børn.



Blæk brugt i produktionen opfylder miljø- og sundhedscertifikater, der tillader brug af produktet i indendørs rum.



Materialer brugt til emballering af produktet er fremstillet af genanvendelige materialer i overensstemmelse med nationale miljøbestemmelser.



Hold væk fra varmekilder, og placer det ikke direkte over eller tæt på apparater og udstyr, der udsender varme. Produktet bør opbevares på steder, der ikke er udsat for træk.



Producent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND, NIP:PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Monteringsvejledning (DK)

Læs venligst hele monteringsvejledningen, før du går i gang. Advarsel! Hvis du har spørgsmål eller tvivl, skal du kontakte producenten for at sikre, at installationsprocessen er sikker og korrekt.

Sikkerhedsforanstaltninger:

- Brug altid beskyttelseshandsker for at beskytte dine hænder under monteringen.
- Brug beskyttelsesbriller for at beskytte dine øjne mod eventuelle splinter.
- Brug et vaterpas under installationen af en plakat med to ophæng for præcist at markere ophængspunkterne.
- Før du begynder monteringen, skal du sikre dig, at det valgte sted er sikkert og teknisk forberedt. Sørg for, at monteringsarbejdet ikke beskadiger nogen teknisk infrastruktur i væggen, rummet eller bygningen (f.eks. konstruktions-, vand- eller elektriske installationer). Plakaten skal ophænges kun på den ophængsordening, der er fastgjort til bagsiden af rammen. Vi påtager os intet ansvar for de ophængsmetoder, som brugeren vælger til væggen.

Bemærk: Vi påtager os intet ansvar for valg af monteringssted eller for skader forårsaget af montøren under installationen.

Udpakning af produktet:

- Åbn forsendelsen ved at fjerne kartonklipsene.
- Fjern beskyttelsesmateriale og træk forsigtigt indholdet pakket i bobleplast ud.
- Placer indholdet på en stabil overflade, og fjern forsigtigt bobleplast og strækfilm, der beskytter rammen og plakaten.
- Plakat znajduje się w kartonowej kopercie z oznaczeniem zawartości, a rama zabezpieczona jest folią ochronną

Bemærk: Brug ikke skarpe genstande til udpakning, da de kan beskadige plakaten eller rammen.

Forberedelse af værktøjer: Forbered en skruetrækker, målebånd, blyant, skruer, krog eller andre valgte elementer til monteringsystemet. Uanset monteringsmetoden anbefaler producenten brug af kroge som den sikreste løsning.

Valg af sted: Vælg et passende sted til plakaten, og sørg for, at den er godt synlig og tilstrækkeligt belyst. Husk at kontrollere, om materialet på væggen, hvor du planlægger at hænge plakaten i ramme, er stærkt nok til at bære dens vægt (vægt af plakaten i ramme er angivet i produktbeskrivelsen).

Forberedelse af vægoverfladen: Vægoverfladen skal være tør, glat og jævn. Sørg for, at der ikke er urenheder eller splinter, der kan påvirke stabiliteten af installationen.

Markering af stedet: Bestem den passende højde (normalt i øjenhøjde). Brug et vaterpas til at markere ophængspunkterne for en ramme med to ophæng.

Boring af hullet og montering af skrue eller krog: Bor hullet i overensstemmelse med de tidligere beskrevne sikkerhedsforanstaltninger og oplysningerne i monteringsvejledningen. Husk, at det er montørens ansvar at udføre hullet korrekt og montere krogene. Vi påtager os intet ansvar for forkert udført arbejde i denne henseende, og derfor anbefales særlig forsigtighed og nøjagtighed.

Sikkerhedsoplysninger:



Producenten, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informerer, at det producerede produkt opfylder alle sikkerhedskrav. De materialer, der anvendes i produktionen, er fri for skadelige stoffer og er testet og certificeret i overensstemmelse med gældende standarder, hvilket sikrer sikker brug i henhold til de generelle sikkerhedsregler. Arttor har udpeget Leszek Błahyj som kontaktperson for spørgsmål relateret til produktet. For yderligere oplysninger eller spørgsmål, kontakt os venligst på e-mail: biuro@arttor.pl.

Montering af plakaten på væggen: Sørg for, at krogerne er korrekt dimensioneret til vægten af sættet og fastgjort sikkert til væggen for at sikre sikkerhed og stabilitet. Vi påtager os intet ansvar for dårligt forberedte kroge, borer eller andre ophængssystemer samt for u hensigtsmæssige overflader, som plakaten hænges op på.

Vigtigt: Sørg for, at plakaten er monteret parallelt med væggen. Korrekt installation sikrer stabilitet og et æstetisk udseende. Rammen på plakaten bør ikke stikke ud eller vippe i forhold til vægoverfladen.

Montering af plakaten i rammen

Forberedelse af overfladen: Placer rammen og plakaten på en plan og ren overflade, der gør det nemt at håndtere elementerne uden risiko for beskadigelse. Sørg for, at bordet eller overfladen er fri for støv og snavs, der kan ridse rammen eller plakaten.

Kontrol af ordremæssig overensstemmelse: Åbn kuverten med plakaten og kontroller, at produktet er i overensstemmelse med ordren. Læg plakaten til side på et sikkert sted.

Forberedelse af rammen: Fjern beskyttelsesfilmen og papvinklerne fra rammen. Placer rammen med bagsiden opad. Langs den indvendige kant af rammen er der sorte metalclips, der holder bagpladen på plads. Løft forsigtigt clipsene og fjern bagpladen med ophængene, og læg den til side. Fjern det hvide informationskort om rammens model og leverandør for at få adgang til plexiglasset.

Beskyttelse af plexiglas: Plexiglasset er dækket med en gennemsigtig beskyttelsesfilm mod ridser. Pil filmen af, begyndende ca. 5 cm fra kanten af plexiglasset. Vend derefter plexiglasset og placer det tilbage i rammen, så den delvist fjernede film er på rammefronten. Fjern filmen helt uden at løfte eller dreje rammen.

Placering af plakaten: Placer plakaten med den trykte side nedad på plexiglasset, og marker udvendigt, hvor toppen af plakaten er. Læg bagpladen med ophængene på plads, og sørg for, at ophænget er øverst.

Fastgørelse af bagpladen: Fastgør bagpladen ved at trykke metalclipsene langs den indvendige kant af rammen. Clipsene skal trykkes fast nok til, at bagpladen og rammen sidder godt fast.

Ophæng: Bøj ophængene let udad for at tillade montering på krogerne eller et andet monteringsystem.

Fjern til sidst det sidste lag beskyttelsesfilm fra forsiden af plexiglasset og hæng den indrammede plakat op på det ønskede sted.

Ansvar: Den person, der udfører monteringen, skal have kendskab til og færdigheder i brugen af værktøjer. Montering sker på brugerens eget ansvar. Hvis montøren ikke har erfaring, anbefales det at konsultere en person, der kan sikre en sikker installation af produktet.



Producent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND, NIP:PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl