



Instructions d'utilisation (FR)

Description du produit

- **Nom du produit:** AFFICHE ENCADRÉE
- **Fabricant :** ARTTOR
- **Pays de fabrication:** Pologne / Europe
- **Modèle:** P2BAC30x30, P2WAC30x30, P2NAC30x30
- **Dimensions de l'affiche:** 30 cm x 30 cm x 0,1 cm (11,81" x 11,81" x 0,04")
- **Dimensions du cadre:** 33 cm x 33 cm x 1,5 cm (12,99" x 12,99" x 0,59")
- **Poids du produit:** 0,7 kg
- **Fabrication:** L'affiche est imprimée à l'aide d'encre sûres, inodores et durables, avec une saturation profonde des couleurs. Elle est imprimée sur un papier à haute blancheur de 200 g/m², prêt à être inséré dans le cadre de manière indépendante. Le cadre de 2 cm de large est fabriqué en MDF, et le dos de l'affiche est renforcé par une plaque rigide en HDF de 2 mm d'épaisseur. L'ensemble est léger et équipé d'un crochet pour faciliter l'installation. Chaque cadre est muni d'une vitre incassable en plexiglas acrylique transparent.



0,7 kg

Contenu de l'emballage:

- 1 x affiche dans une enveloppe en carton avec indication de contenu
- 1 x cadre pour insérer l'affiche
- 1 x instructions de montage

L'envoi se compose de deux éléments : le cadre pour insérer l'affiche et l'enveloppe en carton contenant l'affiche. Les deux éléments sont liés par un film étirable, protégés par du papier bulle et placés dans un carton d'expédition.

Recommandations d'utilisation:

- Vérifiez régulièrement l'état des fixations pour assurer une suspension sécurisée du cadre avec l'affiche.
- Évitez de l'installer dans des endroits exposés à une forte humidité, à la lumière directe du soleil et à proximité d'appareils émettant de la chaleur.
- Nettoyez le plexiglas uniquement à sec avec un chiffon doux.
- **Les affiches encadrées doivent être accrochées conformément à leur usage prévu:** Sur des surfaces sèches et solides, dans des endroits non exposés aux courants d'air, à une forte humidité, à des températures élevées, à la lumière directe du soleil, et loin des appareils et équipements émettant de la chaleur.

Avertissements et précautions: Avant de commencer l'installation, assurez-vous de disposer des outils appropriés et d'être en mesure de réaliser l'installation seul ou avec l'aide d'une personne expérimentée. Faites attention lors du perçage pour ne pas endommager des installations électriques, hydrauliques, etc.

Support technique et après-vente: En cas de questions, doutes, problèmes ou autres sujets liés à l'utilisation et à l'installation du produit, veuillez contacter le vendeur ou directement le fabricant.

Garantie du fabricant: Le fabricant s'efforce de fournir un produit de haute qualité aux clients. Le fabricant accorde à l'acheteur une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat du produit. Dans le cadre de la garantie, le fabricant s'engage à corriger tous les défauts résultant d'erreurs de production ou de défauts de matériaux.

Le fabricant n'est pas responsable des défauts résultant de:

- Modifications ou écarts par rapport au processus d'installation décrit, apportés par l'utilisateur
- Installation, utilisation ou entretien incorrects, non conformes à l'usage prévu et aux instructions
- Dommages mécaniques survenus lors de l'installation et de l'utilisation



Attention, utilisez le produit conformément à sa destination. Le produit n'est pas un jouet et peut contenir de petites pièces saillantes. Garder hors de portée des enfants.



Les matériaux utilisés pour l'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables, conformément aux réglementations environnementales nationales.




Les encres utilisées pendant la production répondent aux certifications environnementales et sanitaires permettant l'utilisation du produit dans des espaces intérieurs.



Ne pas stocker dans des pièces à forte humidité.



Garder à l'écart des sources de chaleur et ne pas placer directement au-dessus ou à proximité d'appareils émettant de la chaleur. Le produit doit être placé dans des endroits non exposés aux courants d'air.



Fabricant : Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND, NIP:PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl

Instructions de montage (FR)

Lisez attentivement toutes les instructions de montage avant de continuer. Attention ! En cas de doute ou de questions, contactez le fabricant pour vous assurer que le processus d'installation est sûr et correct.

Mesures de sécurité:

- Portez toujours des gants de protection pour protéger vos mains pendant l'installation.
- Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux contre d'éventuels éclats.
- Utilisez un niveau à bulle lors de l'installation d'une affiche avec deux crochets pour marquer précisément les points de suspension.
- Avant de commencer l'installation, assurez-vous que l'emplacement choisi est sûr et techniquement préparé. Assurez-vous que les travaux d'installation ne perturbent aucune infrastructure technique du mur, de la pièce ou du bâtiment (ex. : installations structurelles, hydrauliques, électriques). L'affiche doit être accrochée uniquement sur le crochet prévu à cet effet au dos du cadre. Nous déclinons toute responsabilité quant aux méthodes de fixation choisies par l'utilisateur sur le mur.

Remarque: Nous déclinons toute responsabilité quant au choix de l'emplacement de montage ou aux dommages causés par l'installateur pendant l'installation.

Déballage du produit:

- Ouvrez le colis en retirant les agrafes en carton.
- Retirez le matériau de remplissage et sortez délicatement le contenu enveloppé dans du papier bulle.
- Placez le contenu sur une surface stable et retirez délicatement le papier bulle et le film étirable protégeant le cadre et l'affiche.
- L'affiche est dans une enveloppe en carton avec indication de contenu, et le cadre est protégé par un film protecteur.

Remarque: N'utilisez pas d'outils tranchants pour le déballage, car ils pourraient endommager l'affiche ou le cadre.

Préparation des outils: Préparez un tournevis, un mètre ruban, un crayon, des vis, un crochet ou d'autres éléments du système de montage de votre choix. Indépendamment de la technique de fixation, le fabricant recommande l'utilisation de crochets comme solution la plus sûre.

Choix de l'emplacement: Choisissez un endroit approprié pour l'affiche, en vous assurant qu'il est bien visible et bien éclairé. N'oubliez pas de vérifier si le matériau du mur où vous prévoyez d'accrocher l'affiche encadrée est suffisamment solide pour supporter son poids (le poids de l'affiche encadrée est indiqué dans la description du produit).

Préparation de la surface du mur: La surface du mur doit être sèche, lisse et plane. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saletés ou d'éclats qui pourraient affecter la stabilité de l'installation.

Marquage de l'emplacement: Déterminez la hauteur appropriée (généralement à hauteur des yeux). Pour un cadre avec deux crochets, utilisez un niveau pour marquer les points de suspension.

Perçage et installation de la vis ou du crochet: Percez le trou conformément aux mesures de sécurité décrites précédemment et aux informations contenues dans les instructions de montage. N'oubliez pas que la responsabilité du perçage correct du trou et de l'installation des crochets incombe à l'installateur. Nous ne sommes pas responsables des travaux mal réalisés à cet égard, nous recommandons donc une attention particulière et une précision.

Montage de l'affiche au mur: Assurez-vous que le crochet est correctement adapté au poids de l'ensemble et solidement fixé au mur pour garantir la sécurité et la stabilité. Nous ne sommes pas responsables des crochets mal préparés, des perçages ou d'autres systèmes de suspension, ainsi que des surfaces inappropriées sur lesquelles l'affiche sera accrochée.

Important: Assurez-vous que l'affiche est montée parallèlement au mur. Une installation correcte garantit la stabilité et une apparence esthétique. Le cadre de l'affiche ne doit ni dépasser ni s'incliner par rapport à la surface du mur.

Montage de l'affiche dans le cadre

Préparation de la surface: Placez le cadre et l'affiche sur une surface plane et propre, permettant de manipuler facilement les éléments sans risque de dommage. Assurez-vous que la table ou la surface est exempte de poussière et de particules qui pourraient rayer le cadre ou l'affiche.

Vérification de la conformité de la commande: Ouvrez l'enveloppe contenant l'affiche et vérifiez que le produit est conforme à la commande. Mettez l'affiche de côté en toute sécurité.

Préparation du cadre: Retirez le film protecteur et les coins en carton du cadre. Placez le cadre face vers le bas. Sur le périmètre intérieur du cadre se trouvent des clips métalliques noirs fixant la plaque arrière. Soulevez délicatement les clips et retirez la plaque arrière avec les crochets, puis mettez-la de côté. Retirez la carte d'information blanche sur le modèle de cadre et le fournisseur, ce qui vous donne accès au plexiglas.

Protection du plexiglas: Le plexiglas est recouvert d'un film protecteur transparent contre les rayures. Décollez le film, en commençant à environ 5 cm du bord du plexiglas. Retournez ensuite le plexiglas et replacez-le dans le cadre de manière à ce que le film partiellement retiré soit sur la face avant du cadre. Retirez complètement le film sans soulever ni retourner le cadre.

Insertion de l'affiche: Placez l'affiche avec le côté imprimé vers le bas sur le plexiglas, en marquant extérieurement où se trouve le haut de l'affiche. Placez la plaque arrière avec les crochets en veillant à ce que le crochet soit en haut.

Fixation de la plaque arrière: Fixez la plaque arrière en appuyant sur les clips métalliques autour du périmètre intérieur du cadre. Les clips doivent être suffisamment pressés pour assurer un bon ajustement de la plaque et du cadre.

Crochets: Inclinez légèrement les crochets vers l'extérieur pour permettre l'accrochage sur un crochet ou un autre élément de montage.

Enfin, retirez la dernière couche de film protecteur à l'avant du plexiglas et accrochez l'affiche encadrée à l'endroit choisi.

Responsabilité: La personne effectuant l'installation doit avoir des connaissances et des compétences en matière d'utilisation des outils. L'installation se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Si l'installateur n'a pas d'expérience, il est conseillé de consulter une personne compétente pour assurer une installation sûre du produit.

Informations sur la sécurité



Le fabricant, Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna, informe que le produit fabriqué répond à toutes les exigences de sécurité. Les matériaux utilisés dans la production sont exempts de substances nocives et ont été testés et certifiés conformément aux normes en vigueur, garantissant une utilisation sûre conformément aux réglementations générales de sécurité. Arttor a désigné Leszek Błahy comme personne de contact pour toute question concernant le produit. Pour plus d'informations ou de questions, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : biuro@arttor.pl.



Fabricant : Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna
Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND, NIP:PL8792621436, Regon: 340731016
e-mail: biuro@arttor.pl