

Instrucciones de usuario (ES)

PAPEL TAPIZ FOTOGRÁFICO AUTOADHESIVO PEGATINA DELUXE

Descripción del Producto:

Productor: ARTTOR

País de fabricación: Polonia / Europa

Peso: 300 g/m²

Material: Tejido de poliéster autoadhesivo

Respaldo: Papel recubierto de silicona, tipo canal

Montaje de paneles: Unión - borde con borde

Los fotomurales autoadhesivos realizados individualmente según el diseño del cliente tienen dimensiones y número de paneles de acuerdo con el diseño aprobado.

PAPEL TAPIZ FOTOGRÁFICO AUTOADHESIVO PEGATINA DELUXE	
Modelo / Tamaño total	Número de bloques
WF4AA100x70 / 100x70 cm	2
WF4AA150x105 / 150x105 cm	3
WF4AA200x140 / 200x140 cm	4
WF4AA250x175 / 250x175 cm	5
WF4AA300x210 / 300x210 cm	6
WF4AA350x256 / 350x256 cm	7
WF4AA400x280 / 400x280 cm	8
WF4AA450x315 / 450x315 cm	9
WF4AA500x350 / 500x350 cm	10

Advertencias y precauciones:

Antes de comenzar el montaje, asegúrese de tener las herramientas adecuadas y de poder completar el montaje usted mismo o con la ayuda de una persona experimentada.

Garantía del fabricante:

- El fabricante hace todo lo posible para ofrecer a los clientes un producto de alta calidad.
- El fabricante concede al comprador una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra del producto.
- En virtud de la garantía, el Fabricante está obligado a eliminar todos los defectos resultantes de errores de fabricación o defectos de material.



No deje el producto cerca de materiales inflamables.



Nota: Utilice el producto únicamente según lo previsto. El producto no es un juguete y puede contener piezas pequeñas que sobresalen. Mantener fuera del alcance de los niños.



Los materiales utilizados para empaquetar nuestros productos están fabricados con materiales que pueden reciclarse de acuerdo con nuestras regulaciones medioambientales nacionales.

El fabricante no se responsabiliza de los defectos resultantes de:

- Modificaciones o cambios en cualquier elemento.
- Instalación, uso o mantenimiento inadecuado contrario al uso previsto y a las instrucciones.
- Daños mecánicos ocurridos durante el uso.

Contenido, soporte técnico y post-compra:

Si tiene alguna pregunta, inquietud, problema u otros problemas relacionados con el uso y la instalación del producto, comuníquese directamente con su distribuidor o con el fabricante.



No almacenar en habitaciones expuestas a alta humedad.



Las tintas utilizadas durante la producción cumplen con los certificados ambientales y de salud que permiten que los productos sean utilizados en espacios interiores.



Mantener alejado de fuentes de calor, no encima ni en proximidad directa de dispositivos y equipos que emitan calor. El producto debe colocarse en lugares no expuestos a corrientes de aire.



Productor: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Instrucciones de instalación (ES)

Preparación:

1. Prepara la pared en la que quieres pegar el papel pintado fotográfico autoadhesivo:

- Asegúrese de que la pared esté seca, limpia y libre de grasa.
- Asegúrese de que la pared no tenga huecos. Si hay alguna, por favor complétela.
- En el caso de paredes sin imprimación ni capa de pintura (por ejemplo, placas de yeso, revoques minerales, revoques de yeso, superficies de hormigón), se deberán imprimir con una imprimación adecuada.
- Si la pared está cubierta con papel tapiz, limpie la pared de todas las capas de papel tapiz viejo y luego aplique una capa de imprimación.
- Si en la pared hay colores contrastantes, se recomienda utilizar una capa base ligera antes de aplicar el papel pintado fotográfico autoadhesivo, que uniformizará los colores de fondo y facilitará una cobertura uniforme con el papel pintado fotográfico autoadhesivo. Gracias a esto, el papel pintado fotográfico autoadhesivo se adherirá mejor y el patrón no se verá alterado por los colores intensos del sustrato.
- Para obtener un efecto perfecto es necesario imprimir la superficie con una imprimación adecuada.

!!!ATENCIÓN!!!

- No aplique el papel pintado fotográfico autoadhesivo inmediatamente después de pintar la pared: ¡debe esperar 28 días!
- La aplicación del papel pintado fotográfico autoadhesivo debe realizarse después de que la pintura se haya secado completamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la pintura (generalmente alrededor de 21 a 28 días).
- El papel tapiz fotográfico autoadhesivo no está diseñado para usarse sobre pinturas de látex o acrílicas ni en paredes con superficies irregulares o texturizadas, ya que esto podría provocar que el papel tapiz se despegue.

2. Desembale el papel pintado fotográfico autoadhesivo y compruebe si los patrones de los rollos se conectan al colocarlos uno al lado del otro. Si nota que el patrón o el color no coincide con el orden, o los bordes de los rollos no se conectan correctamente, no aplique el papel tapiz fotográfico autoadhesivo. Si experimenta algún problema, comuníquese con su proveedor. No se aceptarán reclamaciones por falta de conformidad una vez colocado el producto en la pared. Cualquier irregularidad deberá ser informada antes de la instalación. **No inicie el proceso de solicitud antes de aclarar cualquier duda o inconsistencia.**

3. Prepare los materiales y herramientas necesarios para instalar el papel pintado fotográfico autoadhesivo:

- Lápiz, tijeras, herramientas de medición.
- Rodillo para papel tapiz, rodillo de presión flexible o escobilla de goma delicada
- Cinta de enmascarar

4. No se recomienda aplicar papel pintado fotográfico autoadhesivo en habitaciones muy secas o frías, ya que estas condiciones pueden afectar negativamente a su adherencia y durabilidad.

Instalación:

1. Tras comprobar que el papel pintado fotográfico autoadhesivo se ajusta a su pedido (en cuanto a calidad, colores, patrón y coincidencia de bordes), coloque los paneles en el orden correcto, según su disposición en la pared. Antes de aplicar el fotomural autoadhesivo, extienda todas sus tiras sobre una superficie plana y limpia para que se puedan extender por completo.

2. Marcar la verticalidad y la posición de las tiras de papel pintado fotográfico autoadhesivo: utilizando una regla larga, un nivel de burbuja o una regla, marcar líneas verticales en la pared a intervalos correspondientes al ancho del papel pintado fotográfico autoadhesivo. Estas líneas servirán como marcas auxiliares para facilitar una aplicación precisa.

3. Prepare la primera tira de papel pintado fotográfico autoadhesivo, comenzando desde la parte superior. Fije las partes laterales y superior del papel pintado fotográfico autoadhesivo con cinta adhesiva de manera que quede correctamente posicionado en su lugar previsto. Asegúrese de que la tira de papel pintado fotográfico autoadhesivo coincida uniformemente con las líneas verticales previamente marcadas en la pared (según el punto 2 de las instrucciones de instalación).

4. Después de asegurarse de que el papel pintado fotográfico autoadhesivo está colocado correctamente, comience a aplicarlo en la pared.

Retire gradualmente solo la parte del papel tapiz fotográfico autoadhesivo que está aplicando y colóquelo con cuidado en la pared. Asegúrese de que la parte superior del papel pintado fotográfico autoadhesivo esté completamente pegada a la pared al menos 10 cm.

Para alisar la superficie del papel pintado fotográfico autoadhesivo y eliminar las burbujas de aire, utilice un rodillo para papel pintado o una escobilla de goma. Hazlo con cuidado para no dañar el papel pintado fotográfico autoadhesivo. Asegúrese de que toda la longitud del papel tapiz fotográfico autoadhesivo esté correctamente alineada con la línea vertical de la pared, luego continúe despegando gradualmente el papel. Aplicar en pequeñas cantidades: retirar un fragmento del papel pintado fotográfico autoadhesivo y luego alisarlo presionándolo contra la pared.

5. No retire toda la tira de papel tapiz fotográfico autoadhesivo de una vez, ya que esto puede dificultar su correcto ajuste y corregir posibles irregularidades durante la aplicación. Si es necesario, si nota algún error, puede despegar con cuidado el papel tapiz fotográfico autoadhesivo y volver a colocarlo en la pared durante la instalación.

6. Repita el mismo procedimiento de aplicación del papel tapiz fotográfico autoadhesivo a la pared para las siguientes tiras, asegurándose de que coincidan exactamente con el patrón. Recuerde que los cinturones están diseñados para encajar perfectamente entre sí.

7. Por último, utiliza un rodillo para alisar el papel pintado y eliminar cualquier burbuja de aire visible. Trabajar desde el centro de la cintura hacia afuera, dirigiendo los movimientos hacia los bordes y hacia arriba y hacia abajo. Compruebe que la primera tira esté colocada correctamente a lo largo de la línea guía vertical. Si es necesario, retire con cuidado el papel tapiz fotográfico autoadhesivo y ajústelo de manera que quede perfectamente en el lugar designado.

8. Utilice un cortador de papel tapiz para cortar los excesos del papel tapiz fotográfico autoadhesivo.

9. Después de instalar el papel pintado fotográfico autoadhesivo, déjelo secar de forma natural durante unos días. No apresure este proceso para evitar daños y garantizar que el papel tapiz fotográfico autoadhesivo se adhiera correctamente a la pared.

Actividades posteriores al montaje:

1. Compruebe la adherencia del papel pintado fotográfico autoadhesivo a la pared y la uniformidad de las rayas y el dibujo pegados, evaluándolo desde una distancia de 1 a 2 metros.

2. Alise nuevamente el papel tapiz fotográfico autoadhesivo con un rodillo para eliminar las posibles burbujas de aire.

3. Mantenga la temperatura ambiente por encima de 10 °C y asegúrese de que haya un suministro de aire constante durante varios días después de la aplicación.

4. Evite calentar o enfriar intensamente las estancias en las que vaya a colocar el papel pintado fotográfico autoadhesivo.

Información de seguridad



El fabricante, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa que el producto fabricado cumple con todos los requisitos de seguridad. Los materiales utilizados en la producción están libres de sustancias nocivas y han sido probados y certificados de acuerdo con las normas aplicables, lo que garantiza un uso seguro de acuerdo con las normas generales de seguridad. Arttor ha designado al Sr. Leszek Błahyj como su persona de contacto para asuntos relacionados con los productos. Para obtener más información o realizar preguntas, contáctenos en la siguiente dirección de correo electrónico: biuro@arttor.pl.



Productor: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl