

Instructions d'utilisation (FR)

PAPIER PEINT PHOTO AUTOCOLLANT DELUXE

Description du produit:

Producteur: ARTTOR

Pays de fabrication: Pologne / Europe

Poids: 300g/m²

Matériau: tissu polyester autocollant

Support: papier enduit de silicone, type canal

Pose des panneaux: Joint - bord à bord

Les papiers peints photo autocollants fabriqués individuellement selon le design du client ont des dimensions et un nombre de panneaux conformes au design approuvé.

PAPIER PEINT PHOTO AUTOCOLLANT DELUXE	
Modèle / Taille globale	Nombre de blocs
WF4AA100x70 / 100x70 cm	2
WF4AA150x105 / 150x105 cm	3
WF4AA200x140 / 200x140 cm	4
WF4AA250x175 / 250x175 cm	5
WF4AA300x210 / 300x210 cm	6
WF4AA350x256 / 350x256 cm	7
WF4AA400x280 / 400x280 cm	8
WF4AA450x315 / 450x315 cm	9
WF4AA500x350 / 500x350 cm	10

Avertissements et précautions:

Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir les outils appropriés et d'être en mesure de terminer l'assemblage vous-même ou avec l'aide d'une personne expérimentée.

Garantie du fabricant:

- Le fabricant met tout en œuvre pour fournir aux clients un produit de haute qualité.
- Le fabricant accorde à l'acheteur une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat du produit.
- Dans le cadre de la garantie, le fabricant est tenu d'éliminer tous les défauts résultant d'erreurs de fabrication ou de défauts de matériaux.

Le fabricant n'est pas responsable des défauts résultant :

- Modifications ou changements apportés à tout élément.
- Installation, utilisation ou entretien incorrects contraires à l'usage prévu et aux instructions.
- Dommages mécaniques survenus lors de l'utilisation.

Contenu, support technique et après-achat :

Si vous avez des questions, des préoccupations, des problèmes ou d'autres problèmes liés à l'utilisation et à l'installation du produit, veuillez contacter votre revendeur ou directement le fabricant.



Ne laissez pas le produit à proximité de matériaux inflammables.



Ne pas stocker dans des pièces exposées à une forte humidité.



Remarque : utilisez le produit uniquement comme prévu. Le produit n'est pas un jouet, peut contenir de petites pièces saillantes. Tenir hors de portée des enfants.



Les encres utilisées lors de la production répondent aux certificats environnementaux et sanitaires permettant aux produits d'être utilisés dans des espaces intérieurs.



Les matériaux utilisés pour emballer nos produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos réglementations environnementales nationales.



Tenir à l'écart des sources de chaleur, ni au-dessus ni à proximité directe d'appareils et d'équipements émettant de la chaleur. Le produit doit être placé dans des endroits non exposés aux courants d'air.



Producteur: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Instructions d'installation (FR)

Préparation:

1. Préparez le mur sur lequel vous souhaitez coller le papier peint photo autocollant:

- Assurez-vous que le mur est sec, propre et exempt de graisse.
- Assurez-vous que le mur n'a pas d'espace. S'il y en a, veuillez les compléter.
- Dans le cas de murs sans apprêt ni revêtement de peinture (par exemple, plaques de plâtre, enduits minéraux, enduits de plâtre, surfaces en béton), ils doivent être apprêtés avec un apprêt approprié.
- Si le mur est recouvert de papier peint, nettoyez le mur de toutes les couches de vieux papier peint, puis apprêtez le mur.
- S'il y a des couleurs contrastées sur le mur, il est recommandé d'utiliser une couche de base légère avant d'appliquer le papier peint photo autocollant, ce qui uniformisera les couleurs de fond et facilitera une couverture uniforme avec le papier peint photo autocollant. Grâce à cela, le papier peint photo autocollant adhèrera mieux et le motif ne sera pas perturbé par les couleurs intenses du support.
- Pour obtenir un effet parfait, la surface doit être apprêtée avec un apprêt approprié.

ATTENTION!!!

- N'appliquez pas de papier peint photo autocollant immédiatement après avoir peint le mur - vous devez attendre 28 jours !
- L'application du papier peint photo autocollant doit être effectuée après que la peinture soit complètement sèche conformément aux recommandations du fabricant de peinture (généralement environ 21 à 28 jours).
- Le papier peint photo autocollant n'est pas destiné à être utilisé sur des peintures au latex ou acryliques ou sur des murs avec une surface inégale ou texturée, car cela pourrait entraîner le décollement du papier peint.

2. Déballez le papier peint photo autocollant et vérifiez si les motifs sur les rouleaux se connectent lorsque vous les placez les uns à côté des autres. Si vous remarquez que le motif ou la couleur ne correspond pas à la commande, ou que les bords des rouleaux ne se connectent pas correctement, n'appliquez pas le papier peint photo autocollant. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter votre fournisseur. Les réclamations concernant la non-conformité ne seront pas acceptées après le collage au mur. Toute irrégularité doit être signalée avant l'installation. **Ne commencez pas le processus de demande avant d'avoir clarifié tout doute ou incohérence.**

3. Préparez le matériel et les outils nécessaires à la pose du papier peint photo autocollant:

- Crayon, ciseaux, outils de mesure
- Rouleau à papier peint, rouleau à pression flexible ou raclette délicate
- Ruban de masquage

4. Il n'est pas recommandé d'appliquer du papier peint photo autocollant dans des pièces très sèches ou froides, car ces conditions peuvent affecter négativement son adhérence et sa durabilité.

Informations de sécurité



Le fabricant, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informe que le produit fabriqué répond à toutes les exigences de sécurité. Les matériaux utilisés dans la production sont exempts de substances nocives et ont été testés et certifiés conformément aux normes applicables, garantissant une utilisation sûre conformément aux réglementations générales de sécurité. Arttor a nommé M. Leszek Błahyj comme interlocuteur pour les questions liées aux produits. Pour plus d'informations ou questions, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante : biuro@arttor.pl.

Installation:

1. Après vous être assuré que le papier peint photo autocollant est conforme à votre commande (en termes de qualité, de couleurs et de correspondance des motifs et des bords), disposez les panneaux dans le bon ordre, en fonction de leur disposition sur le mur. Avant d'appliquer le papier peint photo autocollant, étalez toutes ses bandes sur une surface plane et propre afin qu'elles puissent se redresser complètement.

2. Marquage de la verticalité et de la position des bandes de papier peint photo autocollant – à l'aide d'une longue règle, d'un niveau à bulle ou d'une règle, tracez des lignes verticales sur le mur à des intervalles correspondant à la largeur du papier peint photo autocollant. Ces lignes serviront de marquages auxiliaires pour faciliter une application précise.

3. Préparez la première bande de papier peint photo autocollant en commençant par le haut. Fixez les parties latérales et supérieures du papier peint photo autocollant à l'aide de ruban de masquage afin qu'il soit correctement positionné à l'endroit prévu. Assurez-vous que la bande de papier peint photo autocollant corresponde uniformément aux lignes verticales précédemment marquées sur le mur (conformément au point 2 des instructions de pose).

4. Après vous être assuré que le papier peint photo autocollant est correctement positionné, commencez à l'appliquer sur le mur. Décollez progressivement, uniquement la partie du papier peint photo autocollant que vous appliquez actuellement et placez-le soigneusement sur le mur. Assurez-vous que le haut du papier peint photo autocollant soit complètement collé au mur sur au moins 10 cm.

Pour lisser la surface du papier peint photo autocollant et éliminer les bulles d'air, utilisez un rouleau à papier peint ou une raclette. Faites-le délicatement afin de ne pas endommager le papier peint photo autocollant. Assurez-vous que toute la longueur du papier peint photo autocollant est correctement alignée avec la ligne verticale du mur, puis continuez à le décoller progressivement du papier. Appliquez par petites quantités – décoller un fragment du papier peint photo autocollant, puis le lisser en le pressant contre le mur.

5. Ne décollez pas la totalité de la bande de papier peint photo autocollant en une seule fois, car cela pourrait rendre difficile son ajustement correct et la correction d'éventuelles irrégularités lors de l'application. Si nécessaire, si vous constatez une erreur, vous pouvez décoller soigneusement le papier peint photo autocollant et le réappliquer sur le mur lors de l'installation.

6. Répétez la même procédure d'application du papier peint photo autocollant sur le mur pour les bandes suivantes, en veillant à faire correspondre précisément le motif. N'oubliez pas que les ceintures sont conçues pour s'adapter parfaitement.

7. Enfin, utilisez un rouleau pour lisser le papier peint et éliminer les éventuelles bulles d'air visibles. Travaillez du centre de la taille vers l'extérieur, en dirigeant les mouvements vers les bords et de haut en bas. Vérifiez que la première bande est correctement positionnée le long de la ligne de guidage verticale. Si nécessaire, décollez délicatement le papier peint photo autocollant et ajustez-le de manière à ce qu'il soit parfaitement à l'endroit prévu.

8. Utilisez un couteau à papier peint pour couper les parties excédentaires du papier peint photo autocollant.

9. Après avoir installé le papier peint photo autocollant, laissez-le sécher naturellement pendant quelques jours. Ne précipitez pas ce processus pour éviter les dommages et vous assurez que le papier peint photo autocollant adhère correctement au mur.

Activités post-assemblage:

1. Vérifiez l'adhérence du papier peint photo autocollant au mur et la régularité des bandes et du motif collés, en l'évaluant à une distance de 1 à 2 mètres.

2. Lissez à nouveau le papier peint photo autocollant avec un rouleau pour éliminer les bulles d'air.

3. Maintenez la température ambiante au-dessus de 10°C et assurez un apport d'air constant pendant plusieurs jours après l'application.

4. Évitez de chauffer ou de refroidir intensément les pièces dans lesquelles vous appliquez le papier peint photo autocollant.



Producteur: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl