

ZELFKLEVENDE FOTOBEHANG DELUXE STICKER

Productomschrijving:

Producent: ARTTOR

Land van herkomst: Polen / Europa

Gewicht: 300g/m²

Materiaal: Zelfklevende polyesterstof

Rug: siliconen gecoat papier, kanaaltype

Montage van panelen: Verbinding - rand aan rand

Zelfklevend fotobehang dat individueel volgens het ontwerp van de klant wordt gemaakt, heeft afmetingen en aantal panelen overeenkomstig het goedgekeurde ontwerp.

ZELFKLEVENDE FOTOBEHANG DELUXE STICKER	
Model / Totale afmetingen	Aantal blokken
WF4AA100x70 / 100x70 cm	2
WF4AA150x105 / 150x105 cm	3
WF4AA200x140 / 200x140 cm	4
WF4AA250x175 / 250x175 cm	5
WF4AA300x210 / 300x210 cm	6
WF4AA350x256 / 350x256 cm	7
WF4AA400x280 / 400x280 cm	8
WF4AA450x315 / 450x315 cm	9
WF4AA500x350 / 500x350 cm	10

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

Voordat u met de montage begint, moet u ervoor zorgen dat u over het juiste gereedschap beschikt en dat u de montage zelf of met de hulp van een ervaren persoon kunt uitvoeren.

Fabrieksgarantie:

- De fabrikant doet er alles aan om klanten een product van hoge kwaliteit te bieden.
- De fabrikant verleent de koper 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum van het product.
- De Fabrikant is krachtens de garantie verplicht alle gebreken te verhelpen die het gevolg zijn van fabricagefouten of materiaalfouten.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van:

- Wijzigingen of veranderingen aan elementen.
- Onjuiste installatie, gebruik of onderhoud in strijd met het beoogde gebruik en de instructies.
- Mechanische schade die tijdens het gebruik is ontstaan.

Inhoudelijke, technische en post-aankoopondersteuning:

Als u vragen, opmerkingen, problemen of andere kwesties hebt met betrekking tot het gebruik en de installatie van het product, neem dan rechtstreeks contact op met uw dealer of de fabrikant.



Laat het product niet in de buurt van brandbare materialen achter.



Niet bewaren in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.



Let op: Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is. Het product is geen speelgoed en kan kleine, uitstekende onderdelen bevatten. Buiten bereik van kinderen houden.



De inkt die tijdens de productie wordt gebruikt, voldoet aan de milieu- en gezondheidscertificaten, waardoor de producten geschikt zijn voor gebruik binnenshuis.



De materialen die wij gebruiken voor de verpakking van onze producten zijn gemaakt van materialen die gerecycled kunnen worden conform onze nationale milieuvorschriften.



Verwijderd houden van warmtebronnen, niet boven of in de directe nabijheid van warmteafgevend apparatuur. Het product moet op een tochtvrije plaats worden geplaatst.



Producent: Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Installatie-instructies (NL)

Vorbereiding:

1. Bereid de muur voor waarop u het zelfklevende fotobehang wilt plakken:

- Zorg ervoor dat de muur droog, schoon en vetvrij is.
- Zorg ervoor dat er geen openingen in de muur zitten. Als er vragen zijn, vul ze dan in.
- Muren zonder voorstrijk- of verflaag (bijv. gipsplaat, minerale pleisters, gipspleisters, betonoppervlakken) dienen te worden voorbehandeld met een geschikte primer.
- Als de muur bedekt is met behang, maak de muur dan schoon en verwijder alle lagen oud behang. Breng vervolgens een grondlaag aan op de muur.
- Indien er contrasterende kleuren op de muur zitten, is het aan te raden om een lichte basislaag aan te brengen voordat u het zelfklevende fotobehang aanbrengt. Hierdoor worden de achtergrondkleuren egaal en kan het zelfklevende fotobehang gelijkmatig worden bedekt. Hierdoor hecht het zelfklevende fotobehang beter en wordt het patroon niet verstoord door de intense kleuren van de ondergrond.
- Om een perfect effect te verkrijgen, moet het oppervlak worden voorbehandeld met een geschikte primer.

AANDACHT!!!

- Breng het zelfklevende fotobehang niet direct na het verven aan. Wacht 28 dagen!
- Het aanbrengen van zelfklevend fotobehang dient te gebeuren nadat de verf volledig is opgedroogd, conform de aanbevelingen van de verffabrikant (meestal na 21-28 dagen).
- Zelfklevend fotobehang is niet geschikt voor gebruik op latex- of acrylverf of op muren met een oneffen of gestructureerd oppervlak, omdat het behang dan kan loslaten.

2. Pak het zelfklevende fotobehang uit en controleer of de patronen op de rollen op elkaar aansluiten als je ze naast elkaar legt. Als u merkt dat het patroon of de kleur niet overeenkomt met de volgorde, of als de randen van de rollen niet goed aansluiten, mag u het zelfklevende fotobehang niet aanbrengen. Indien u problemen ondervindt, neem dan contact op met uw leverancier. Klachten over non-conformiteit worden niet meer geaccepteerd nadat het op de muur is geplakt. Eventuele onregelmatigheden dienen vóór de installatie te worden gemeld. **Begin niet met de aanvraagprocedure voordat u eventuele twijfels of inconsistenties hebt opgehelderd.**

3. Bereid de materialen en gereedschappen voor die nodig zijn om het zelfklevende fotobehang te installeren:

- Potlood, schaar, meetgereedschap
- Behangroller, flexibele aandrukrol of fijne rakel
- Afplakband

4. Het is niet aan te raden om zelfklevend fotobehang aan te brengen in zeer droge of koude ruimtes, omdat deze omstandigheden de hechting en duurzaamheid negatief kunnen beïnvloeden.

Veiligheidsinformatie



De fabrikant, Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna, informeert dat het vervaardigde product voldoet aan alle veiligheidseisen. De bij de productie gebruikte materialen zijn vrij van schadelijke stoffen en zijn getest en gecertificeerd volgens de geldende normen. Hierdoor is een veilig gebruik conform de algemene veiligheidsvoorschriften gewaarborgd. Arttor heeft de heer Leszek Błahy aangesteld als contactpersoon voor product-gerelateerde zaken. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: biuro@arttor.pl.

Installatie:

1. Controleer of het zelfklevende fotobehang overeenkomt met uw bestelling (qua kwaliteit, kleuren, patroon en randafwerking). Plaats de panelen vervolgens in de juiste volgorde, volgens de plaatsing op de muur. Voordat u het zelfklevende fotobehang aanbrengt, spreidt u alle banen uit op een vlakke en schone ondergrond, zodat ze volledig recht kunnen uitrollen.

2. Markeer de verticaliteit en positie van de zelfklevende fotobehangstroken – markeer met behulp van een lange liniaal, waterpas of liniaal verticale lijnen op de muur op intervallen die overeenkomen met de breedte van het zelfklevende fotobehang. Deze lijnen dienen als hulpmarkeringen om een nauwkeurige toepassing te vergemakkelijken.

3. Maak de eerste baan zelfklevend fotobehang klaar, beginnend vanaf de bovenkant. Plak de zijanten en de bovenkant van het zelfklevende fotobehang vast met schilderstape, zodat het op de juiste plaats komt te zitten. Zorg ervoor dat de baan zelfklevend fotobehang gelijkmatig aansluit op de eerder getekende verticale lijnen op de muur (conform punt 2 van de montage-instructies).

4. Controleer of het zelfklevende fotobehang goed is geplaatst en begin met het aanbrengen ervan op de muur.

Trek geleidelijk alleen het deel van het zelfklevende fotobehang dat u aan het aanbrengen bent los en plak het voorzichtig op de muur. Zorg ervoor dat de bovenkant van het zelfklevende fotobehang minimaal 10 cm volledig op de muur zit.

Om het oppervlak van het zelfklevende fotobehang glad te maken en luchtbelletjes te verwijderen, gebruikt u een behangroller of rakel. Doe dit voorzichtig, zodat u het zelfklevende fotobehang niet beschadigt. Zorg ervoor dat de gehele lengte van het zelfklevende fotobehang goed aansluit op de verticale lijn op de muur en trek het vervolgens geleidelijk van het papier af. Breng het in kleine porties aan: trek een stukje van het zelfklevende fotobehang af en druk het vervolgens glad tegen de muur.

5. Trek niet de hele baan zelfklevend fotobehang in één keer los. Hierdoor kan het lastig zijn om het behang goed aan te brengen en eventuele oneffenheden tijdens het aanbrengen te corrigeren. Indien u een foutje opmerkt, kunt u het zelfklevende fotobehang voorzichtig verwijderen en tijdens de installatie opnieuw op de muur aanbrengen.

6. Herhaal de procedure voor het aanbrengen van het zelfklevende fotobehang op de muur voor de volgende banen. Zorg ervoor dat ze precies op het patroon aansluiten. Houd er rekening mee dat de riemen zo zijn ontworpen dat ze perfect op elkaar passen.

7. Gebruik ten slotte een behangroller om het glad te strijken en eventuele zichtbare luchtbelletjes te verwijderen. Werk vanuit het midden van de taille naar buiten toe, waarbij u de bewegingen naar de randen en omhoog en omlaag richt. Controleer of de eerste strook correct langs de verticale richtlijn ligt. Trek indien nodig het zelfklevende fotobehang voorzichtig los en plak het zo dat het perfect op de aangegeven plaats zit.

8. Gebruik een behangmes om de overtollige delen van het zelfklevende fotobehang af te snijden.

9. Laat het zelfklevende fotobehang na het aanbrengen enkele dagen aan de lucht drogen. Neem de tijd om dit proces zo snel mogelijk uit te voeren, om schade te voorkomen en ervoor te zorgen dat het zelfklevende fotobehang goed op de muur hecht.

Activiteiten na de montage:

1. Controleer de hechting van het zelfklevende fotobehang op de muur en de gelijkmatigheid van de geplakte strepen en patronen. Doe dit op een afstand van 1 tot 2 meter.

2. Strijk het zelfklevende fotobehang nogmaals glad met een roller om eventuele luchtbelletjes te verwijderen.

3. Zorg ervoor dat de kamertemperatuur gedurende meerdere dagen na het aanbrengen boven de 10°C blijft en dat er voldoende luchttoevoer is.

4. Vermijd intensieve verwarming of koeling van de ruimtes waarin u het zelfklevende fotobehang aanbrengt.



Producent: Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl