

# Instruções de uso (PT)

## PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO AUTOADESIVO DELUXE

### Descrição do produto:

Produtor: ARTTOR

País de fabricação: Polônia / Europa

Peso: 300g/m<sup>2</sup>

Material: Tecido de poliéster autoadesivo

Suporte: Papel revestido de silicone, tipo canal

Montagem dos painéis: Junta - ponta a ponta

Os papéis de parede fotográficos autoadesivos feitos individualmente de acordo com o design do cliente têm dimensões e número de painéis de acordo com o design aprovado.

PAPEL DE PAREDE FOTOGRÁFICO AUTOADESIVO DELUXE	
Modelo / Tamanho geral	Número de blocos
WF4AA100x70 / 100x70 cm	2
WF4AA150x105 / 150x105 cm	3
WF4AA200x140 / 200x140 cm	4
WF4AA250x175 / 250x175 cm	5
WF4AA300x210 / 300x210 cm	6
WF4AA350x256 / 350x256 cm	7
WF4AA400x280 / 400x280 cm	8
WF4AA450x315 / 450x315 cm	9
WF4AA500x350 / 500x350 cm	10

### Avisos e precauções:

Antes de começar a montagem, certifique-se de ter as ferramentas adequadas e de ser capaz de concluir a montagem sozinho ou com a ajuda de uma pessoa experiente.

### Garantia do fabricante:

- O fabricante faz todos os esforços para fornecer aos clientes um produto de alta qualidade.
- fabricante concede ao comprador uma garantia de 2 anos a partir da data de compra do produto.
- Sob a garantia, o Fabricante é obrigado a remover todos os defeitos resultantes de erros de fabricação ou defeitos de material.

### O fabricante não se responsabiliza por defeitos resultantes de:

- Modificações ou alterações em quaisquer elementos.
- Instalação, uso ou manutenção inadequados, contrários ao uso pretendido e às instruções.
- Danos mecânicos ocorridos durante o uso.

### Suporte de conteúdo, técnico e pós-compra:

Caso tenha alguma dúvida, preocupação, problema ou outra questão relacionada ao uso e instalação do produto, entre em contato com seu revendedor ou diretamente com o fabricante.



Não deixe o produto perto de materiais inflamáveis.



Não armazene em ambientes expostos à alta umidade.



Observação: utilize o produto somente conforme as instruções. O produto não é um brinquedo e pode conter peças pequenas e salientes. Mantenha fora do alcance de crianças.



As tintas utilizadas durante a produção atendem aos certificados ambientais e de saúde, permitindo que os produtos sejam utilizados em ambientes internos.



Os materiais usados para embalar nossos produtos são feitos de materiais que podem ser reciclados de acordo com nossas regulamentações ambientais nacionais.



Mantenha longe de fontes de calor, não acima ou próximo de dispositivos e equipamentos emissores de calor. O produto deve ser colocado em locais não expostos a correntes de ar.



**Produtor:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

**e-mail:** biuro@arttor.pl

# Instruções de instalação (PT)

## Preparação:

1. Prepare a parede na qual você deseja colar o papel de parede fotográfico autoadesivo:

- Certifique-se de que a parede esteja seca, limpa e livre de gordura.
- Certifique-se de que não haja frestas na parede. Se houver, preencha-os.
- No caso de paredes sem qualquer primer ou revestimento de tinta (por exemplo, gesso cartonado, rebocos minerais, rebocos de gesso, superfícies de concreto), elas devem ser preparadas com um primer apropriado.
- Se a parede estiver coberta com papel de parede, limpe-a de todas as camadas de papel de parede antigo e, em seguida, aplique primer na parede.
- Se houver cores contrastantes na parede, é recomendável usar uma camada de base leve antes de aplicar o papel de parede fotográfico autoadesivo, o que uniformizará as cores de fundo e facilitará uma cobertura uniforme com o papel de parede fotográfico autoadesivo. Graças a isso, o papel de parede fotográfico autoadesivo irá aderir melhor e o padrão não será perturbado pelas cores intensas do substrato.
- Para obter um efeito perfeito, a superfície deve ser preparada com um primer apropriado.

## ATENÇÃO!!!

- Não aplique papel de parede fotográfico autoadesivo imediatamente após pintar a parede - você deve esperar 28 dias!
- A aplicação do papel de parede fotográfico autoadesivo deve ser feita após a tinta estar completamente seca, de acordo com as recomendações do fabricante da tinta (geralmente cerca de 21 a 28 dias).
- O papel de parede fotográfico autoadesivo não deve ser usado em tintas látex ou acrílicas ou em paredes com superfície irregular ou texturizada, pois isso pode fazer com que o papel de parede descasque.

2. Desembale o papel de parede fotográfico autoadesivo e verifique se os padrões nos rolos se conectam quando você os coloca um ao lado do outro. Se você notar que o padrão ou a cor não correspondem ao pedido, ou que as bordas dos rolos não se conectam corretamente, não aplique o papel de parede fotográfico autoadesivo. Caso tenha algum problema, entre em contato com seu fornecedor. Reclamações sobre não conformidade não serão aceitas após a fixação na parede. Quaisquer irregularidades devem ser comunicadas antes da instalação. **Não inicie o processo de inscrição sem antes esclarecer quaisquer dúvidas ou inconsistências.**

3. Prepare os materiais e ferramentas necessários para instalar o papel de parede fotográfico autoadesivo:

- Lápis, tesoura, ferramentas de medição
- Rolo de papel de parede, rolo de pressão flexível ou rodo delicado
- Fita adesiva

4. Não é recomendado aplicar papel de parede fotográfico autoadesivo em ambientes muito secos ou frios, pois essas condições podem afetar negativamente sua adesão e durabilidade.

## Instalação:

1. Depois de certificar-se de que o papel de parede fotográfico autoadesivo está de acordo com o seu pedido (em termos de qualidade, cores, padrões e correspondência de bordas), organize os painéis na ordem correta, de acordo com sua disposição na parede. Antes de aplicar o papel de parede fotográfico autoadesivo, espalhe todas as suas tiras sobre uma superfície plana e limpa para que elas possam ficar completamente esticadas.

2. Marcação da verticalidade e posição das tiras de papel de parede fotográfico autoadesivo - usando uma régua longa, nível de bolha ou régua, marque linhas verticais na parede em intervalos correspondentes à largura do papel de parede fotográfico autoadesivo. Essas linhas servirão como marcações auxiliares para facilitar uma aplicação precisa.

3. Prepare a primeira tira de papel de parede fotográfico autoadesivo, começando de cima. Fixe as partes laterais e superiores do papel de parede fotográfico autoadesivo usando fita adesiva para que ele fique posicionado corretamente no lugar pretendido. Certifique-se de que a tira de papel de parede fotográfico autoadesivo esteja uniformemente alinhada às linhas verticais previamente marcadas na parede (de acordo com o ponto 2 das instruções de instalação).

4. Depois de certificar-se de que o papel de parede fotográfico autoadesivo está posicionado corretamente, comece a aplicá-lo na parede.

Retire gradualmente apenas a parte do papel de parede fotográfico autoadesivo que você está aplicando e coloque-o cuidadosamente na parede. Certifique-se de que a parte superior do papel de parede fotográfico autoadesivo esteja completamente fixada na parede por pelo menos 10 cm.

Para alisar a superfície do papel de parede fotográfico autoadesivo e remover bolhas de ar, use um rolo de papel de parede ou um rodo. Faça isso com cuidado para não danificar o papel de parede fotográfico autoadesivo. Certifique-se de que todo o comprimento do papel de parede fotográfico autoadesivo esteja alinhado corretamente com a linha vertical na parede e, em seguida, continue a retirá-lo gradualmente do papel. Aplique em pequenos lotes - retire um fragmento do papel de parede fotográfico autoadesivo e alise-o pressionando-o contra a parede.

5. Não retire toda a tira de papel de parede fotográfico autoadesivo de uma só vez, pois isso pode dificultar o ajuste correto e a correção de quaisquer irregularidades durante a aplicação. Se necessário, se você notar algum erro, você pode remover cuidadosamente o papel de parede fotográfico autoadesivo e reaplicá-lo na parede durante a instalação.

6. Repita o mesmo procedimento de aplicação do papel de parede fotográfico autoadesivo na parede para as próximas faixas, certificando-se de combinar precisamente o padrão. Lembre-se de que os cintos são projetados para se encaixarem perfeitamente.

7. Por fim, use um rolo para alisar o papel de parede e remover quaisquer bolhas de ar visíveis. Trabalhe do centro da cintura para fora, direcionando os movimentos para as bordas e para cima e para baixo. Verifique se a primeira tira está posicionada corretamente ao longo da linha guia vertical. Se necessário, retire cuidadosamente o papel de parede fotográfico autoadesivo e ajuste-o para que fique perfeitamente no local designado.

8. Use um estilete para cortar o excesso do papel de parede fotográfico autoadesivo.

9. Depois de instalar o papel de parede fotográfico autoadesivo, deixe-o secar naturalmente por alguns dias. Não apresse esse processo para evitar danos e garantir que o papel de parede fotográfico autoadesivo adira corretamente à parede.

## Atividades pós-montagem:

1. Verifique a aderência do papel de parede fotográfico autoadesivo à parede e a uniformidade das listras e padrões colados, avaliando isso a uma distância de 1 a 2 metros.

2. Alise o papel de parede fotográfico autoadesivo novamente com um rolo para remover quaisquer bolhas de ar.

3. Mantenha a temperatura ambiente acima de 10°C e garanta um suprimento de ar constante por vários dias após a aplicação.

4. Evite aquecimento ou resfriamento intenso dos cômodos nos quais você aplica o papel de parede fotográfico autoadesivo.

## Informações de segurança



fabricante, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informa que o produto fabricado atende a todos os requisitos de segurança. Os materiais utilizados na produção são isentos de substâncias nocivas e foram testados e certificados de acordo com as normas aplicáveis, garantindo o uso seguro de acordo com as normas gerais de segurança. A Arttor nomeou o Sr. Leszek Błahyj como sua pessoa de contato para assuntos relacionados a produtos. Para informações adicionais ou dúvidas, entre em contato conosco pelo seguinte endereço de e-mail: [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl).



**Produtor:** Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

**e-mail:** [biuro@arttor.pl](mailto:biuro@arttor.pl)