

SJÄLVHÄFTANDE BILDTPAPET DELUXE KLISTERMÄRKE

Produktbeskrivning:

Producent: ARTTOR

Tillverkningsland: Polen / Europa

Vikt: 300g/m²

Material: Självhäftande polyestertyg

Baksida: Silikonbelagt papper, kanaltyp

Montering av paneler: Fog - kant i kant

Självhäftande fototapeter gjorda individuellt efter kundens design har mått och antal paneler i enlighet med godkänd design.

SJÄLVHÄFTANDE BILDTPAPET DELUXE KLISTERMÄRKE	
Modell / Total storlek	Antal block
WF4AA100x70 / 100x70 cm	2
WF4AA150x105 / 150x105 cm	3
WF4AA200x140 / 200x140 cm	4
WF4AA250x175 / 250x175 cm	5
WF4AA300x210 / 300x210 cm	6
WF4AA350x256 / 350x256 cm	7
WF4AA400x280 / 400x280 cm	8
WF4AA450x315 / 450x315 cm	9
WF4AA500x350 / 500x350 cm	10

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Innan du påbörjar monteringen, se till att du har rätt verktyg och kan slutföra monteringen själv eller med hjälp av en erfaren person.

Tillverkarens garanti:

- Tillverkaren gör allt för att ge kunderna en högkvalitativ produkt.
- Tillverkaren ger köparen en 2-års garanti från inköpsdatumet av produkten.
- Enligt garantin är tillverkaren skyldig att ta bort alla defekter som uppstår på grund av tillverkningsfel eller materialfel.

Tillverkaren ansvarar inte för defekter som beror på:

- Ändringar eller ändringar av några element.
- Felaktig installation, användning eller underhåll som strider mot avsedd användning och instruktioner.
- Mekanisk skada vid användning.

Innehåll, teknisk support och support efter köp:

Om du har några frågor, funderingar, problem eller andra problem relaterade till användning och installation av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.



Lämna inte produkten nära brandfarliga material.



Förvara inte i rum som utsätts för hög luftfuktighet.



Obs: Använd endast produkten som avsett. Produkten är inte en leksak, kan innehålla små, utstickande delar. Förvaras utom räckhåll för barn.



Bläcket som används under produktionen uppfyller miljö- och hälsocertifikat som gör att produkterna kan användas i inomhusutrymmen.



Materialen som används för att förpacka våra produkter är gjorda av material som kan återvinnas i enlighet med våra nationella miljöbestämmelser.



Håll borta från värmekällor, inte ovanför eller i direkt närhet till värmeavgivande enheter och utrustning. Produkten ska placeras på platser som inte utsätts för drag.



Producent: Arttor Waldemar Błahy i Leszek Błahy Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl

Installationsinstruktioner (SE)

Förberedelse:

1. Förbered väggen som du vill klistra den självhäftande fototapeten på:

- Se till att väggen är torr, ren och fri från fett.
- Se till att väggen inte har några luckor. Om det finns några, fyll i dem.
- För väggar utan grund- eller färgbeläggning (t.ex. gipsskivor, mineralputs, gipsgytor) bör de grundas med en lämplig grundfärg.
- Om väggen är klädd med tapeter – rengör väggen från alla lager av gammal tapet och grundmåla sedan väggen.
- Om det är kontrasterande färger på väggen rekommenderas att använda ett lätt baslack innan du applicerar den självhäftande fototapeten, vilket kommer att jämna ut bakgrundsfärgerna och underlätta en jämn täckning med den självhäftande fototapeten. Tack vare detta kommer den självhäftande fototapeten att fästa bättre och mönstret kommer inte att störas av substratets intensiva färger.
- För att få en perfekt effekt bör ytan grundas med lämplig primer.

UPPMÄRKSAMHET!!!

- Applicera inte självhäftande fototapeter direkt efter att du målat väggen - du måste vänta 28 dagar!
- Appliceringen av självhäftande fototapeter bör göras efter att färgen har torkat helt i enlighet med färgtillverkarens rekommendationer (vanligtvis ca 21-28 dagar).
- Självhäftande fototapet är inte avsedd att användas på latex- eller akrylfärger eller på väggar med ojämn eller strukturerad yta då detta kan leda till att tapeten skalar av.

2. Packa upp den självhäftande fototapeten och kontrollera om mönstren på rullarna hänger ihop när du lägger dem bredvid varandra. Om du märker att mönstret eller färgen inte stämmer överens med beställningen, eller om kanterna på rullarna inte ansluter ordentligt, applicera inte den självhäftande fototapeten. Om du upplever några problem, kontakta din leverantör. Klago-mål om avvikelse accepteras inte efter det att det klistrats på väggen. Eventuella oegentligheter måste rapporteras innan installation. Börja inte ansökningsprocessen innan du har klag-jort eventuella tvivel eller inkonsekvenser.

3. Förbered de material och verktyg som behövs för att installera den självhäftande fototapeten:

- Penna, sax, mätverktyg
- Tapetrulle, flexibel tryckrulle eller ömtålig skrapa
- Maskeringstejp

4. Det rekommenderas inte att applicera självhäftande fototapeter i mycket torra eller kalla rum, eftersom dessa förhållanden kan påverka dess vidhäftning och hållbarhet negativt.

Installation:

1. Efter att ha sett till att den självhäftande fototapeten överensstämmer med din beställning (när det gäller kvalitet, färger och mönster- och kantmatchning), arrangera panelerna i rätt ordning, enligt deras placering på väggen. Innan du applicerar den självhäftande fototapeten, sprid ut alla dess remsor på en plan och ren yta så att de kan rätas ut helt.

2. Markera vertikaltitet och position för de självhäftande fototapetremsorna – markera med en lång linjal, vattenpass eller linjal vertikala linjer på väggen med intervall motsvarande bredden på den självhäftande fototapeten. Dessa linjer kommer att fungera som hjälpmarkeringar för att underlätta exakt applicering.

3. Förbered den första remsan med självhäftande fototapet, med början från toppen. Fäst sido- och överdelen av den självhäftande fototapeten med maskeringstejp så att den placeras korrekt på avsedd plats. Se till att remsan med självhäftande fototapet är jämnt anpassad till de tidigare markerade vertikala linjerna på väggen (enligt punkt 2 i monteringsanvisningen).

4. Efter att ha sett till att den självhäftande fototapeten är rätt placerad, börja applicera den på väggen.

Dra gradvis av bara den del av den självhäftande fototapeten som du för tillfället applicerar och placera den försiktigt på väggen. Se till att toppen av den självhäftande fototapeten sitter fast helt på väggen med minst 10 cm.

För att jämna till ytan på den självhäftande fototapeten och ta bort luftbubblor, använd en tapetrulle eller -skrapa. Gör detta försiktigt för att inte skada den självhäftande fototapeten. Se till att hela längden på den självhäftande fototapeten är korrekt i linje med den vertikala linjen på väggen, fortsätt sedan att gradvis dra av den från papperet. Applicera i små omgångar – dra bort ett fragment av den självhäftande fototapeten och släta sedan ut den genom att trycka den mot väggen.

5. Dra inte bort hela remsan med självhäftande fototapet på en gång, eftersom det kan göra det svårt att justera den korrekt och korrigera eventuella ojämnheter under appliceringen. Om det behövs, om du upptäcker ett misstag, kan du försiktigt dra bort den självhäftande fototapeten och applicera den igen på väggen under installationen.

6. Upprepa samma procedur för att applicera den självhäftande fototapeten på väggen för nästa remsor, se till att matcha mönstret exakt. Kom ihåg att bältena är designade för att passa ihop perfekt.

7. Använd slutligen en rulle för att jämna till tapeten och ta bort eventuella synliga luftbubblor. Arbeta från mitten av midjan utåt, rikta rörelser mot kanterna och upp och ner. Kontrollera att den första remsan är korrekt placerad längs den vertikala styrinjen. Dra vid behov försiktigt bort den självhäftande fototapeten och justera den så att den ligger perfekt på avsedd plats.

8. Använd en tapetkniv för att skära bort överflödiga delar av den självhäftande fototapeten.

9. Efter att ha installerat den självhäftande fototapeten, låt den torka naturligt i några dagar. Förhåll inte denna process för att undvika skador och se till att den självhäftande fototapeten fäster ordentligt på väggen.

Aktiviteter efter montering:

1. Kontrollera vidhäftningen av den självhäftande fototapeten på väggen och jämnheten hos de limmade ränderna och mönstret, bedöm detta från ett avstånd av 1 till 2 meter.

2. Jämna till den självhäftande fototapeten igen med en rulle för att få bort eventuella luftbubblor.

3. Håll rumstemperaturen över 10°C och säkerställ en konstant lufttillförsel i flera dagar efter applicering.

4. Undvik intensiv uppvärmning eller nedkylning av rummen där du applicerar den självhäftande fototapeten.

Säkerhetsinformation



Tillverkaren, Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna, informerar om att den tillverkade produkten uppfyller alla säkerhetskrav. Materialen som används i produktionen är fria från skadliga ämnen och har testats och certifierats i enlighet med gällande standarder, vilket säkerställer säker användning i enlighet med allmänna säkerhetsföreskrifter. Arttor har utsett Leszek Błahyj till sin kontaktperson för produktrelaterade frågor. För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: biuro@arttor.pl.



Producent: Arttor Waldemar Błahyj i Leszek Błahyj Spółka Cywilna

Gostkowo 19, 87-148 Łysomice, POLAND,

NIP: PL8792621436, Regon: 340731016

e-mail: biuro@arttor.pl